

ORDER NO. ARD-7104046

### CASSETTE STEREO TAPE RECORDER WITH FM/AM/FM STEREO RADIO MODEL RS-253S



### **RS-253S MECHANISM SERIES**

GRABADOR MAGNETICO ESTEREO TIPO "CASSETTE" CON RADIO FM/AM/FM ESTEREO MODELO RS-253S

MAGNETOPHONE STEREOPHONIQUE A
CASSETTE AVEC RADIO FM/AM/FM STEREO
MODELE RS-253S

KASSETTENSTEREOTONBANDGERÄT MIT FM/AM/FM RADIO MODELL RS-253S

袖珍匣裝磁帶式立體身歷聲録音機, 連調頻/調幅/調頻立體身歷聲收音機 RS-253S型

### **SPECIFICATIONS**

Power Source: AC: 90~110, 110~125, 200~220. 220~250 volts; 50/60 Hz

Power Consumption: Approx. 25 W 12 W (6 W×2)

Peak Music Power: Motor: IC's:

Mechanical governor motor M5115P(1) M5115PR(1) Transistors:

2SC921(1) 2SC469(1) 2SC185(1) 2SC184(1) 2SC920(3) 2SC710(4) 2SB324(1) 2SB178(1)

Diodes: SC15(1) 1S1211(3) OA90(11)

Recording

Bias System:

Track System:

Tape Speed: Tape:

Fast Forward Time:

Rewind Time:

Frequency Response:

Inputs:

AC 35 kHz

4-track, 2-channel system

1-7/8 ipsCassette tape Approx. 90 seconds (using C-60 cassette) Approx. 90 seconds

(using C-60 cassette) 40~10,000 Hz

2 "MIC" 3.3 KΩ 2 "AUX IN" 180 KΩ

2 "PHONO" 10 K O Outputs: 2 "LINE OUT" 3.3 K.O. 2 "EXT SP" 80 1 "HEADPHONE"  $8\Omega$ 

Record/Playback

Connector: Recording Time:

1 hour (C-60 tape) Speakers: 6-1/2" dynamic type (two) Dimensions

(main body) (each speaker

 $8-3/4''(W) \times 10''(H) \times 5-1/4''(D)$ enclosure)

Weight:

(main body) 13-1/4 lbs. (each speaker  $3 lbs. \times 2$ enclosure)

-RADIO SECTION-

Frequency Range:

AM: 525~1 605 kHz FM: 87.5~108 MHz

CES standard

 $17-3/8''(W) \times 10''(H) \times 5-7-8''(D)$ 

Intermediate

Frequency: AM: 455 kHz FM: 10.7 MHz

Sensitivity:

AM:  $100 \mu V/m/50 mW$ FM:  $2\mu V/50 \text{ mW}$ 

### **ESPECIFICACIONES**

Fuente de energia:

220~250 voltios; 50/50 Hz

Consumo de energía:

Salida musical máx: Motor:

Circuitos integrados (IC):

Transistores:

Díodos: Sistema de polarización de grabación:

Sistema de pistas:

Velocidad de cinta: Cinta:

Tiempo de

avance rápido:

Tiempo de rebobinado:

Respuesta de

frecuencia:

Entradas:

C.A.:  $90 \sim 110$ ,  $110 \sim 125$ ,  $200 \sim 220$ .

Aprox. 25 vatios 12 vatios  $(6 \text{ W} \times 2)$ 

Motor de regulación mecánica

M5115P(1) M5115PR(1) 2SC921(1) 2SC469(1) 2SC185(1)

2SC184(1) 2SC920(3) 2SC710(4) 2SB324(1) 2SB178(1)

SC15(1) 1S1211(3) OA90(11) C.A. 35 kHz Sistema de 4 pistas: 2 canales

4,8 cm/seg. Cinta tipo "Cassette"

Aprox. 90 segundos (con cinta de cassette C-60)

Aprox. 90 segundos (con cinta de cassette C-60)

40~10.000 Hz 2 "MIC"

 $3,3 \text{ K}\Omega$ 2 "AUX IN" 180 **K**Ω 2 "PHONO"  $10 \, \mathrm{K} \, \mathrm{O}$ 

Salidas: 2 "LINE OUT" 3,3 KΩ

2 "EXT SP" 8.0. 1 "HEADPHONES"  $\Omega$ 8

Conector para grabación/

Altavoces:

reproducción: Tipo CES estándar Tiempo de grabación: 1 hora en todo

(ida y vuelta usando cintas C-60) Tipo dinámico de 16 cm. (dos)

 $441(A) \times 256(A) \times 149(H) \text{ mm}$ 

Dimensiones: (aparato principal) /caja de cada∖

 $222(A) \times 256(A) \times 135(H) \text{ mm}$ altavoz

Peso: (aparato principal)

Unos 6 kgs. caja de los  $1,4 \text{ kg} \times 2$ altavoces

-SECCION RADIO-

Alcance de frecuencia: AM: 525~1.605 kHz

FM: 87.5~108 MHz

Frecuencia intermedia: AM: 455 kHz FM: 10,7 MHz Sensibilidad:

AM:  $100 \mu V/m/50 \text{ mW}$ FM:  $2\mu V/50 \text{ mW}$ 

### **SPECIFICATIONS**

Alimentation: 220~250 volts; 50/60 Hz

Consommation: Sortie maximum:

Moteur: Circuit intégrés: Transistors:

Diodes:

CA: 90~110, 110~125, 200~220, Environ 25 W

12 W (6 W×2) Moteur à régulateur mécanique M5115P(1) M5115PR(1)

2SC921(1) 2SC469(1) 2SC185(5) 2SC184(1) 2SC920(3) 2SC710(4) 2SB324(1) 2SB178(1)

SC15(1) 1S1211(3) OA90(11)

Système de polarisa-

tion d'enregistrement: Polarisation CA, 35 kHz Système de pistes: 4 pistes, 2 canaux stéréo 4,8 cm/s

Vitesse de la bande: Bande: Cassettes Durée du

bobinage rapide: Environ 90 secondes avec les

cassettes C-60 Durée du rebobinage:

Environ 90 secondes avec les

cassettes C-60

Réponse de

fréquence: 40~10.000 Hz

Entrées: 2 "MIC"

3,3 ΚΩ 2 "AUX IN" 180 ΚΩ 2 "PHONO" 10 K.O.

Sorties:

2 "LINE OUT 3,3 ΚΩ 2 "EXT SP" 8Ω 1 "HEADPHONES" 8Ω

Adaptateur

d'enregistrement/

lecture:

Normes CES

Durée d'enregistrement:

Une heure (total, deux sens) avec les

cassettes C-60

Haut-parleurs: Dimensions

Dynamiques de 16 cm (deux)

(appareil central)

 $441(L) \times 256(H) \times 149(I) \text{ mm}$ 

(chaque enceinte) de haut-parleur

 $222(L) \times 256(H) \times 135(I) mm$ 

Poids:

(appareil central) chaque enceinté de haut-parleur

Environ 6 kg.  $1.4 \text{ kg} \times 2$ 

SECTION RADIO

Gamme de

AM: 525~1.605 kHz fréquences:

FM: 87.5~108 MHz

Fréquence

AM: 455 kHz intermédiaire:

FM: 10,7 MHz

AM: 100µV/m/50 mW Sensibilité:

FM:  $2\mu V/50 \text{ mW}$ 

TECHNISCHE DATEN

Stromquelle:

Wechselstrom:

Volts; 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Maximale

Ausgangsleistung:

Motor: Integrierte,

Stromkreise:

Transistoren:

2SC921(1) 2SC469(1)

2SB324(1) 2SB178(1)

Dioden: Aufnahmevorspannung:

Spuren:

Bandgeschwindigkeit: Verwendetes Band:

Schnelles Vorspulen:

Zurückspulen: Frequenzbereich:

Eingänge:

90~110, 110~125, 200~220, 220~250

Ca. 25 Watt

12 Watt (6 Watt×2) Mechanisch geregelter Motor

M5115P(1) M5115PR(1)

2SC185(1) 2SC920(3) 2SC184(1) 2SC710(4)

SC15(1) 1S1211(3) OA90(11) Wechselstrom mit 35 kHz

4 Spuren, Zwei-Kanalsystem

4,8 cm/sek. Kassetten

Ca. 90 sek, mit Kassettenband C-60 Ca. 90 sek. mit Kassettenband C-60

40~10.000 Hz

2 "MIC"

 $3.3 \, \mathrm{K} \, \Omega$ 2 "AUX IN" 180 K.O. 2 "PHONO"  $10 \text{ K}\Omega$ 

Ausgänge:

2 "LINE OUT"

1 Stunde (Band C-60)

16 cm dynamischer Typ

 $441(B) \times 256(H) \times 149(L) \text{ mm}$ 

 $222(B) \times 256(H) \times 135(L) \text{ mm}$ 

CES Standard

2 "EXT SP" 8.0 1 "HEADPHONES"  $8\Omega$ 

 $3,3 \text{ K}\Omega$ 

Aufnahme/

Wiedergabe-Buchse: Spieldauer:

Lautsprecher:

Abmessungen: (Hauptgerätkörper)

Jede Lautspre-\ \cheranlage Gewicht:

(Hauptgerätkörper) (Jede Lautspre-\ cheranlage

6 kg $1,4 \text{ kg} \times 2$ 

-RADIOTEIL-

Frequenzbereich:

AM: 525~1.605 kHz FM: 87,5~108 MHz AM: 455 kHz

Zwischenfrequenz: Empfindlichkeit:

FM: 10,7 MHz AM:  $100 \mu V/m/50 \text{ mW}$ FM:  $2\mu V/50 \text{ mW}$ 

規 格

電

電

源: 交流 90~110, 110~125, 200~220, 220~250 伏 50/60 赫茲

力 消 耗:約25瓦特

峰 值 音樂 功率: 12 瓦特(6瓦特×2)

電 動 機:機械調速式

積 分 電 路: M5115P(1) M5115PR(1)

體 品 管: 2SC921(1) 2SC469(1) 2SC185(1) 2SC920(3) 2SC710(4) 2SC184(1)

2SB178(1) 2SB324(1)

榀 管: SC15(1) 1S1211(3) OA90(11)

録 音 偏 壓 方式:交流 35 千赫茲 聲 跡 方 式:4聲跡雙聲道式 磁 帶 速: 6秒 1-7/8 吋 轉 磁 帶: 袖珍匣裝磁帶

快速向前旋轉時間:約 90 秒(使用 C-60 袖珍匣裝磁帶時) 繞 時 間:約 90 秒(使用 C-60 袖珍匣裝磁帶時) 重

頻 郲 繆 應: 40~10 000 赫茲

輸 入:兩個麥克風輸入(MIC) 3.3 千歐

180 千歐 兩個輔助輸入(AUX IN) 兩個唱機輸入(PHONO) 10 千廠 輸

揚

出:兩個綫路輸出(LINE OUT) 3.3 千歐 兩個外部揚聲器輸出(EXT SP)

1個頭戴耳機輸出 (HEADPHONE)

8歐

録·放音連接器: CES 標準式

問:1 小時(使用 C-60 磁帶時) 錑 音 溡

樫 器: 6-1/2 时強力式

7 办:

(主 機) 17-3/8(寬)×10(高)×5-7/8(深) 吋 (各揚聲器箱) 8-3/4(寛)×10(髙)×5-1/4(深) 吋

量: Ti

> 機) 13-1/4 磅 (È 聲 器) 3磅×2 (揚

-收音機部門-


頻 率 範 **圍:調幅 525~1 605 千赫茲** 

調頻 87.5~108 百萬赫茲

頻:調幅 455 千赫茲 Ц

調頻 10.7 百萬赫茲

度:調幅 100 微伏/米/50 毫瓦 靈 戫 調頻 2 微伏/50 毫瓦



### **LOCATION OF CONTROLS**

- ① Cassette ejection button
- ② Stop button
- ③ Playback button
- Fast forward button
- ⑤ Rewind button
- ® Record button
- ⑦ Tape counter & reset button
- 8 VU meters
- 9 FM stereo eye
- Radio dial
- ① Tuning control
- ② AFC (Automatic Frequency Control) switch
- Monitor switch

- Tone control
- (5) Volume controls
- 16 Headphone jack
- 17 Microphone jacks
- ® Program selector
- (9) FM antenna terminal
- 20 Power cord
- 2) Mode switch
- 22 External speaker jacks
- 23 Line out jacks
- ② Record/playback connector
- 25 Auxiliary jacks
- 26 Phono jacks

### UBICACION DE LOS CONTROLES

- 1 Pulsador de expulsión
- 2 Pulsador de parada
- 3 Pulsador de reproducción
- 4 Pulsador FF (avance rápido)
- (5) Pulsador de rebobinado
- 6 Pulsador de grabación
- 7 Contador de cinta y pulsador de puesta a cero
- (8) Medidores de nivel
- Ojo estéreo para FM
- 10 Cuadrante de la radio
- (1) Control de sintonización
- ② Interruptor AFC (Regulador automático de frecuencia)
- (3) Interruptor para el monitor

- (4) Control de tonalidad
- (5) Controles de volumen
- (6) Enchufe para audífonos
- (17) Enchufes para micrófonos
- (18) Selector de programa
- <sup>(9)</sup> Terminal para la antena FM
- 20 Cable de corriente
- ② Interruptor de modo
- 2 Enchufes para altoparlantes externos
- 23 Enchufes de línea de entrada
- 24 Conector grabación/reproducción
- 25 Enchufes de entrada auxiliares
- 26 Enchufes para tocadiscos

### **POSITION DES PARTIES**

- 1 Bouton d'éjection de la cassette
- ② Bouton d'arrêt
- 3 Bouton de lecture
- Bouton de bobinage rapide
- ⑤ Bouton de rebobinage
- 6 Bouton d'enregistrement
- ⑦ Compte-tours de bande et bouton de remise à zéro
- Modulomètres (VU)
- 9 Oeil FM stéréo
- Cadran radio
- ① Commande du réglage des stations
- ② Commutateur du contrôle de fréquence automatique (AFC)

- (3) Commutateur de contrôle auditif
- Commandes de réglage de la tonalité
- (5) Commandes du volume
- (6) Prise pour écouteurs
- (7) Prises pour microphones
- Sélecteur de programmes
- Bornes d'antenne FM
- 20 Cordon électrique
- 2) Commutateur de mode
- 2 Prise pour haut-parleurs externes
- 23 Prises de lignes de sortie
- 24 Adaptateur d'enregistrement/lecture (REC/PB)
- Prises d'entrée auxiliaires
- 26 Prises pour tourne-disques

### LAGE DER TEILE


- ① Kassettenauswurftaste
- ② Stoptaste
- 3 Wiedergabetaste
- 4 Vorlauftaste
- ⑤ Rücklauftaste
- 6 Aufnahmetaste
- ③ Bandlängenzählwerk mit Rückstelltaste
- Aussteuerungsinstrumente
- Abstimmskala
- Abstimmknopf
- ② AFC-Schalter (Automatic Frequency Control)
- Monitorschalter (Mithörschalter)

- Regler zur Einstellung der Tonqualität
- 15 Lautstärkeregler
- (6) Kopfhörerbuchse
- 17 Mikrofonbuchsen
- ® Programmwählschalter
- 19 FM-Antennenanschluß
- 20 Stromkabel
- 21 Betriebsartenschalter
- 2 Anschlüsse für externe Lautsprecher
- 23 Niederpegelausgang
- 24 Aufnahme/Wiedergabeanschluß
- 25 Hochpegeleingang
- 26 Schallplattenspieleranschluß

### 調整裝置之位置

- ① 袖珍匣裝磁帶排斥鈕
- ② 停止鈕
- ③ 放音鈕
- 4 快速向前旋轉鈕
- ⑤ 重繞鉛
- ⑥ 録音針
- ⑦ 磁帶轉數計及復原鈕
- 8 音量單位指示計
- ⑨ 調頻立體身歷聲指示電眼
- ⑩ 收音機度盤
- ① 調諧控制
- @ 自動頻率控制開關
- 13 監聽開關

- 14 音調調整旋鈕
- (15) 音量調整旋鈕
- 16 頭戴耳機挿口
- ① 麥克風挿口
- 18 程序選擇鈕
- (9) 調頻天綫端
- 20 電源軟綫
- 20 狀態開關
- 22 外部揚聲器挿口
- 23 綫路輸出挿口
- 24 録·放音連接器
- 25 輔助輸入挿口
- 26 唱機挿口



### **DISASSEMBLY INSTRUCTIONS**

### **HOW TO REMOVE BODY CASE**

- 1. Remove 7 body case screws (A).
- 2. The body case can then be removed.

### INSTRUCCIONES PARA DESARMAR EL APARATO

### COMO QUITAR LA CAJA DEL APARATO

- 1. Quitar los 7 tornillos (A) de la caja del aparato.
- 2. Así será posible sacar la caja del aparato.

### INSTRUCTIONS POUR LE DEMONTAGE

### COMMENT ENLEVER LE BOITIER DE L'APPAREIL

- 1. Enlever les 7 vis (A) de fixation du boitier.
- 2. On peut alors enlever le boitier.

### **AUSBAUANLEITUNG**


### WIE MAN DAS GERÄTKÖRPERGEHÄUSE ABNIMMT

- 1. Entfernen Sie die 7 Schrauben, die das Gerätkörpergehäuse halten (A).
- 2. Dann kann das Gerätkörpergehäuse abgenommen werden.

### 拆卸要領説明

### 機殼之除去

- 1. 除去機殼固定螺絲(A)7個。
- 2. 然後便可除去整個機殼。



### **HOW TO REMOVE CHASSIS**

- 1. Remove 5 knobs (B).
- 2. Remove 3 jack holding nuts (C).
- 3. Remove 6 chassis screws (D).
- 4. The chassis can then be removed.

### PARA QUITAR EL CHASIS

- 1. Quitar las 5 perillas (B).
- 2. Quitar las 3 tuerquitas (C) que sujetan los enchufes.
- 3. Quitar los 6 tornillos (D) que sujetan el chasis.
- 4. Así será posible sacar el chasis.

### **DEPOSE DU CHASSIS**


- 1. Enlever les 5 boutons (B).
- 2. Enlever les trois écrous (C) de fixation des prises.
- 3. Enlever les 6 vis (D) du châssis.
- 4. On peut alors enlever le châssis

### ABNAHME DES CHASSIS

- 1. Entfernen Sie die 5 Knöpfe (B).
- 2. Entfernen Sie die 3 Muttern, die die Buchsen halten (C).
- 3. Entfernen Sie die 6 Schrauben, die das Chassis halten (D).
- 4. Dann kann das Chassis abgenommen werden.

### 底盤之除去

- 1. 除去旋鈕 (B) 一共 5 個。
- 2. 除去挿口固定螺母(C)一共3個。
- 3. 除去底盤固定螺絲(D)一共6個。
- 4 然後便可除去整個底盤。



### **MECHANICAL ADJUSTMENTS**

Instruments required:

Spring scale (having a range  $0 \sim 1$  kgr), tension gauge (having a range  $0 \sim 100$  gr-cm), new measurement hub.

|   | ITEM   | MODE     | SPEC.       | MEASUREMENT<br>METHOD  | ADJUSTMENT<br>METHOD   | REMARKS  |
|---|--|----------|-------------|--|--|--|
| 1 | Pressure roller adjustment.                        | Playback | 500∼650 gr  | Hook a spring scale,<br>as shown in fig. 5, and<br>pull it in the direction<br>of the arrow.               | Adjust by bending part (a) of pressure roller lever spring in either of the directions shown by the arrow.                                   | Measure the value at<br>the moment when the<br>pressure roller moves<br>away from the capstan.                     |
| 2 | Takeup tension<br>adjustment.                      | Playback | 40~60 gr-cm | Put the measurement<br>hub with the tension<br>gauge onto the takeup<br>reel table, as shown in<br>fig. 6. | Adjust by moving the set collar, shown in fig. 7, in either of the directions shown by the arrow. If too high, upward; if too low, downward. | Before adjustment, clean away any oil and dust adhering to flywheel belt and rubber ring of the takeup reel table. |
| 3 | Adjustment of<br>automatic stop<br>lever pressure. | Playback | 45∼55 gr-cm | Press the detecting piece at part A with tension gauge in the direction of the arrow. See fig. 8.          |  |  |

### AJUSTES MECANICOS

Instrumentos necesarios:

Una escala de resorte (que tenga un alcance de  $0\sim1~\mathrm{kgr}$ ), medidor de tensión (que tenga un alcance de  $0\sim100~\mathrm{gr}$ cm), nuevo cubo para medir.

|   | PROBLEMA  | MODO         | ESPEC.      | FORMA DE<br>MEDIR  | FORMA DE<br>AJUSTAR  | OBSERVACIONES   |
|---|---|--------------|-------------|--|--|---|
| 1 | Para ajustar el<br>rodillo de<br>presión.                               | Reproducción | 500∼650 gr  | Engánchese una<br>balanza de resorte<br>como se indica en la<br>fig. 5 y tírese ésta en<br>dirección de la flecha.                                 | Ajustar doblando una<br>parte hacia cualquiera<br>de las direcciones<br>indicadas por la flecha.   | El valor queda señalado<br>cuando el rodillo de<br>presión se separa del<br>cabrestante.  |
| 2 | Para ajustar la<br>tensión<br>receptora.                                | Reproducción | 40∼60 gr-cm | Poner el cubo de ajuste con el medidor de tensión sobre el plato de la bobina receptora como se indica en la fig. 6.                               | Regular moviendo el collar de ajuste (que se puede ver en la fig. 7) en una de las direcciones indicadas por la flecha. Cuando la tensión es demasiado alta, hacia arriba; cuando demasiado baja, hacia abajo. | Quitar todo el aceite o<br>polvo que haya podido<br>adherirse a la correa de<br>la rueda volante y al<br>anillo de goma del<br>banco de la bobina<br>receptora. |
| 3 | Para ajustar la<br>presión de la<br>palanca de<br>parada<br>automática. | Reproducción | 45∼55 gr-cm | Apretar la parte A de la pieza rectificadora, como se muestra en la fig. 8, por medio del medidor de tensión, siguiendo la dirección de la flecha. |  |   |

### **REGLAGES MECANIQUES**

Instruments nécessaires:

Peson à ressort (d'une portée de 0 à 1 kg), jauge de tension (d'une portée de 0 à 100 g/cm), nouveau moyeu de mesure.

|   | MESURE   | MODE    | SPEC.      | METHODE DE<br>MESURE   | METHODE DE<br>REGLAGE  | REMARQUES   |
|---|--|---------|------------|--|--|---|
| 1 | Régiage du<br>galet presseur.                                  | Lecture | 500∼650 g  | Accrocher un peson à ressort comme indiqué sur la fig. 5 et tirer dans le sens de la flèche.                                       | Régler en courbant la<br>partie (a) du ressort<br>du levier du gaiet<br>presseur dans l'un ou<br>l'autre des sens<br>indiqués par la flèche.   | La valeur se lit au<br>moment où le galet<br>presseur se sépare du<br>cabestan.   |
| 2 | Réglage de la<br>tension<br>d'entraînement.                    | Lecture | 40∼60 g/cm | Fixer le moyeu de<br>mesure avec la jauge<br>de tension sur le<br>plateau de la bobine<br>réceptrice comme<br>indiqué à la fig. 6. | Régler en déplaçant le<br>collier de fixation<br>(indiqué à la fig. 7)<br>dans l'un ou l'autre des<br>sens indiqués par la<br>flèche. Le relever si<br>la tension est trop<br>haute, l'abaisser si elle<br>est trop basse. | Nettoyer la courroie du<br>volant et la bague en<br>caoutchouc du plateau<br>de la bobine d'entraine-<br>ment de l'huile et de la<br>poussière qui pour-<br>raient y adhérer. |
| 3 | Réglage de la<br>pression du<br>levier d'arrêt<br>automatique. | Lecture | 45∼55 g/cm | Avec la jauge de<br>tension, presser la<br>partie A du détecteur<br>dans le sens de la<br>flèche comme indiqué<br>à la fig. 8.     |  |   |

### MECHANISCHE EINSTELLUNGEN

Erforderliche Meßgeräte:

Federwaage (mit einem Meßbereich von 0 bis 1kg), Drehmomentwaage (mit einem Meßbereich von 0 bis 100 gr/cm), Neuer Meßwickelkern.


|   | MESSUNG  | BETRIEBSART | WERT        | MESSMETHODE   | EINSTELLUNGS-<br>METHOED   | BEMERKUNGEN   |
|---|--|-------------|-------------|---|--|---|
| 1 | Einstellung der Druckrolle.  | Wiedergabe  | 500∼650 gr  | Haken Sie eine<br>Federwaage wie in der<br>Abb. 5 angegeben ein,<br>und ziehen Sie in<br>Richtung des Pfeils.                       | Nehmen Sie die<br>Einstellung vor, indem<br>Sie den (a) Teil in eine<br>der beiden vom Pfeil<br>angezeigten Richtungen<br>biegen.  | Der Wert wird<br>angezeigt, wenn die<br>Druckwalze sich von der<br>Bandantriebsachse<br>fortbewegt.               |
| 2 | Einstellung des<br>Wickelteller-<br>drehmomentes.                    | Wiedergabe  | 40~60 gr/cm | Legen Sie die Meßnabe<br>zusammen mit dem<br>Spannungsmesser an<br>den Aufwickelspulen-<br>tisch, wie es in Abb. 6<br>gezeigt wird. | Adjustieren Sie den<br>Begrenzungsring (wie<br>Abb. 6 zeigt) in eine der<br>durch Pfeil angezeigten<br>Richtungen, wenn die<br>Spannung zu hoch, dann<br>nach oben, wenn zu<br>niedrig, dann nach unten. | Säubern Sie den<br>Schwungradriemen und<br>den Gummiring des<br>Bandrückspultisches von<br>Öl, Fett, Staub u.dgl. |
| 3 | Einstellung des<br>Hebeldruckes der<br>Automatischen<br>Abschaltung. | Wiedergabe  | 45∼55 gr/cm | Drücken Sie den Teil A<br>des Detektors, wie es in<br>Abb. 8 gezeigt wird, mit<br>dem Spannungsmesser<br>in die Pfeilrichtung.      |  |   |


### 機械上之調整要領

### 調整上所需儀器:

彈簧壓力計 (備有  $0\sim1$  千克標度者),張力計 (備有  $0\sim100$  克/厘米標度者),測量用新旋轉彀

|   | 項       | В                | 狀 | 態 | 規     | ·<br>格 | 測                  | 量   | 方          | 法      | 調          | 整   | 方          | 法                           | 備            | 考                      |
|---|---------|------------------|---|---|-------|--------|--------------------|-----|------------|--------|------------|-----|------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 壓輪之調繁   | š.               | 放 | 音 | 500~€ | 650 克  | 如第 5<br>壓力計<br>符號所 | ,並把 | 它拉         |        |            | 彎曲  | 胚輪桿        | 7任何一<br>早彈簧之<br>月整之。        | 測量壓輪和軸的瞬間數值。 | 專軸相分離時                 |
| 2 | 推繞張力え   | 之調整              | 放 | 音 | 40~60 | 克/厘米   | 如第6<br>旋轉毂<br>於捲帶  | 連張力 | 力計一        | 測量用起安置 | 動第7<br>調整之 | 圖所. | 示軸3<br>髙時, | 为方向移<br>環,以便<br>向上移<br>移動之。 | .,           | 自先請清除飛<br>盤台橡膠環上<br>5。 |
| 3 | 自動停止机調整 | <sup>早壓</sup> 力之 | 放 | 沯 | 45~55 | 克/厘米   | 用張力部分壓力的。          | 至箭刑 | <b>钐符號</b> | 訴示的    |            | _   |            |                             |              |                        |





### **AMPLIFIER ADJUSTMENTS**

|   | ITEM   | SIGNAL SOURCE<br>CONNECTION  | OUTPUT<br>CONNECTION  | MODE     | ADJUSTMENT                     | SPEC.               | REMARKS  |
|---|--|--|---|----------|--------------------------------|---------------------|--|
| 1 | Adjustment of recording bias current.            |  | VTVM to both<br>ends of R69 (for<br>CH1); R70 (for<br>CH2).<br>See fig. 9.            | Record   | L10 (for CH1)<br>L11 (for CH2) | 50 mV               | Bias current (0.5 mA) Voltage value (50 mV) Resistance value (100 $\Omega$ ) Set the volume controls to minimum.   |
| 2 | Measurement of recording level.                  | $1 \text{ kHz} - 80 \pm 4 \text{ dB}$ to MIC input jack; $-30 \pm 5 \text{ dB}$ to AUX input jack; $-77 \pm 4 \text{ dB}$ to DIN input jack. | VTVM to both<br>ends of R69 (for<br>CH1); R70 (for<br>CH2).<br>See fig. 10.           | Record   |                                | 5 mV                | Stop the bias oscillation by removing R128 $(22\Omega)$ resistor. Set the volume controls to maximum.  |
| 3 | Adjustment of recording level indicator.         | The same as above.   | The same as above.  | Record   | VR6 (for CH1)<br>VR7 (for CH2) | 0 VU on<br>VU meter |  |
| 4 | Measurement of erase current.                    |  | VTVM to both<br>ends of erase<br>head, as shown in<br>fig. 11.                        | Record   |                                | 4.5 V               |  |
| 5 | Measurement of playback amplifier gain.          | $1\mathrm{kHz}-92\pm3\mathrm{dB},$ as shown in fig. $12.$  | VTVM with 8Ω resistor to EXT SP jack.   | Playback |                                | 1 V                 | Set the volume and tone controls to maximum.   |
| 6 | Measurement of<br>bias oscillation<br>frequency. |  | Oscilloscope with<br>AF OSC to both<br>ends of erase<br>head, as shown in<br>fig. 13. | Record   |                                | 35<br>±5 kHz        | Adjust the AF OSC to obtain a circular and stationary Lissajous' figure on oscilloscope. The oscillation frequency is indicated by the dial scale of the AF OSC.   |
| 7 | Head angle<br>adjustment.                        | Thread 6.3 kHz<br>alignment tape.  | VTVMs to line<br>outputs, as shown<br>in fig. 14.                                     | Playback |                                | Maximum             | Connect 2 VTVMs to each line output to be able to measure both values of CH1 and CH2 simultaneously. If both values are not maximum at the same point, set it to the point where both values are equal, as shown in fig. 15. |

### PARA AJUSTAR EL AMPLIFICADOR

|   |  | CONEXION CON  | CONEMION DE   |                   |  | 1                           |   |
|---|--|---|---|-------------------|--|-----------------------------|---|
|   | PROBLEMA   | LA FUENTE<br>DE SEÑAL   | CONEXION DE<br>SALIDA   | MODO              | AJUSTE   | ESPEC.                      | OBSERVACIONES   |
| 1 | Ajuste de la<br>corriente de<br>polarización de<br>grabación.    |   | VTVM (voltímetro<br>de tubo electró-<br>nico) a ambos<br>extremos de R69<br>(para el canal 1),<br>R70 (para el canal<br>2).<br>Véase la fig. 9. | Grabación         | L10 (para el<br>canal 1)<br>L11 (para el<br>canal 2) | 50 mV                       | Corriente de polarización (0,5 mA) Valor del volta je $=\frac{(50 \text{ mV})}{\text{Valor de la}}$ resistencia (100 $\Omega$ ) Colocar los controles de volumen al mínimo.   |
| 2 | Medida del nivel<br>de grabación.                                | l kHz -80±4 dB<br>al enchufe de<br>entrada MIC (para<br>micrófono); -30<br>±5 dB al enchufe<br>de entrada AUX;<br>-77±4 dB al<br>enchufe de entrada<br>DIN. | VTVM a ambos<br>extremos de R69<br>(para el canal 1),<br>R70 (para el canal<br>2).<br>Véase la fig. 10.   | Grabación         |  | 5 mV                        | Detener la oscilación de polarización quitando la resistencia R128 (22Ω). Colocar los controles de volumen al máximo.   |
| 3 | Ajuste del<br>indicador de nivel.                                | Lo mismo que<br>arriba.   | Lo mismo que<br>arriba.   | Grabación         | VR6 (para<br>el canal 1)<br>VR7 (para<br>el canal 2) | 0 VU en<br>el medidor<br>VU | ~   |
| 4 | Medida de la<br>corriente de<br>borrado.                         |   | VTVM a ambos<br>extremos de la<br>cabeza supresora<br>como se muestra<br>en la fig. 11.   | Grabación         |  | 4,5 V                       |   |
| 5 | Medida de la<br>amplitud del<br>amplificador de<br>reproducción. | 1 kHz −92±3 dB,<br>como se indica en<br>la fig. 12.   | VTVM con resistor de $8\Omega$ al enchufe del altavoz externo (EXT SP).   | Reproduc-<br>ción |  | 1 V                         | Colocar los controles de volumen y del tono al máximo.  |
| 6 | Medida de<br>frecuencia de<br>polarización de<br>oscilación.     |   | Oscilador con<br>oscilador acústico<br>a cada punta de la<br>cabeza supresora<br>como se indica en<br>la fig. 13.                               | Grabación         |  | 35±5 kHz                    | Ajustar el oscilador<br>acústico de manera que<br>la figura de Lissajous<br>del osciloscopio forme<br>un círculo estacionario<br>y la frecuencia de<br>oscilación quede<br>indicada por la escala<br>del oscilador acústico.  |
| 7 | Ajuste del ángulo<br>de la cabeza.                               | Insertar la cinta de<br>ajuste de 6,3 kHz.  | VTVM de tubo<br>electrónico a las<br>salidas de línea<br>como se puede ver<br>en la fig. 14.  | Reproduc-<br>ción |  | Máximo                      | Conectar 2 voltímetros de tubo electrónico a cada salida de línea para poder medir contemporáneamente la cantidad de CH1 y de CH2. Cuando ambos cantidades no produzcan su máximo en un mismo punto, colocarlos al punto en que ambas cantidades indicadas sean iguales, como se puede ver en la fig. 15. |

### REGLAGES DE L'AMPLIFICATEUR


|   | OPERATION   | BRANCHEMENT<br>DE LA SOURCE<br>DE SIGNAUX   | BRANCHEMENT<br>DE SORTIE   | MODE                | REGLAGE  | SPEC.                      | REMARQUES  |
|---|---|---|--|---------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | Réglage du<br>courant de<br>polarisation<br>d'enregistrement.     |   |  | Enregistre-<br>ment | L10 (pour<br>canal 1)<br>L11 (pour<br>canal 2) | 50 mV                      | Courant de polarisation(0,5 mA) Valeur du voltage (50 mV)  Valeur de la résistance (100Ω) Régler les commandes du volume au minimum.   |
| 2 | Mesure du niveau<br>d'enregistrement.                             | 1 kHz -80±4 dB<br>sur la prise<br>d'entrée MIC; -30<br>±5 dB sur la prise<br>d'entrée AUX;<br>-77±4 dB sur<br>l'adaptateur DIN. |  | Enregistre-<br>ment |  | 5 mV                       | Arrêter l'oscillation de polarisation en enlevant la résistance R128 (22 Ω). Régler les commandes du volume au maximum.  |
| 3 | Réglage du<br>modulomètre.  | Le même que<br>ci-dessus.   |  | Enregistre-<br>ment | VR6 (pour<br>canal 1)<br>VR7 (pour<br>canal 2) | Modulo-<br>mètre à 0<br>VU |  |
| 4 | Mesure du courant<br>d'effacement.                                |   |  | Enregistre-<br>ment |  | 4,5 V                      |  |
| 5 | Measure du gain<br>de l'amplificateur<br>de lecture.              | 1 kHz −92±3 dB<br>comme indiqué à<br>la fig. 12.  | VTVM avec<br>résistance de 8Ω<br>sur la prise pour<br>haut-parleur<br>externe (EXT SP).                                | Lecture             |  | 1 V                        | Régler les commandes<br>du volume et de la<br>tonalité à leur maximum.   |
| 6 | Mesure de la<br>fréquence<br>d'oscillation de la<br>polarisation. |   | Oscilloscope avec oscillateur de basse fréquence aux deux bornes de la tête d'effacement comme indiqué sur la fig. 13. | Enregistre-<br>ment |  | 35<br>±5 kHz               | Régler l'oscillateur de<br>basse fréquence de<br>manière à ce que la<br>figure de Lissajous de<br>l'oscilloscope devienne<br>un cercle stationnaire.<br>La fréquence d'oscilla-<br>tion est indiquée par la<br>graduation de l'OSC AF.                               |
| 7 | Réglage de l'angle<br>de la tête.                                 | Faire passer la<br>bande de réglage<br>de 6,3 kHz.  | Voltmètre<br>électronique VTVM<br>sur les sorties de<br>ligne comme<br>indiqué à fig. 14.                              | Lecture             |  | Maximum                    | Brancher 2 VTVM sur chaque sortie de ligne afin de pouvoir mesurer simultanément la valeur du canal 1 et celle du canal 2. Lorsque ces deux valeurs ne sont pas maximum au même point, régler sur le point où ces deux valeurs sont égales, comme indiqué à fig. 15. |

### EINSTELLUNG DES VERSTÄRKERS

|   | MESSUNG  | ANSCHLUSS<br>EINES SIGNALS  | MESSGERÄT<br>AM AUSGANG   | BETRIEB-<br>SART | EINSTELLUNG                    | WERT                       | BEMERKUNGEN   |
|---|--|---|---|------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | Einstellung des<br>Aufnahme-<br>Vormagnetisie-<br>rungsstroms. |   | VTVM an beide<br>Enden des R69 (für<br>CH1); R70 (für<br>CH2).<br>Siehe Abb. 9.                                     | Aufnahme         | L10 (für CH1)<br>L11 (für CH2) | 50 mV                      | $\begin{aligned} & \text{Magnetisierungsstrom} \\ & (0,5 \text{ mA}) \\ & = \frac{\text{Voltzahl } (50 \text{ mV})}{\text{Widerstand } (100\Omega)} \\ & \text{Stellen Sie die Lautstärkeregler auf das Minimum.} \end{aligned}$  |
| 2 | Messung des<br>Aufnahmepegels.                                 | 1 kHz -80±4 dB<br>am MIC-Eingang;<br>-30±5 dB am<br>AUX-Eingang;<br>-77±4 dB am<br>DIN-Eingang. | VTVM an beide<br>Enden des R69 (für<br>CH1); R70 (für<br>CH2).<br>Siehe Abb. 10.                                    | Aufnahme         |                                | 5 mV                       | Stoppen Sie die Vorspannungsoszillation, indem Sie den Widerstand R128 (22 $\Omega$ ) entfernen. Stellen Sie die Lautstärkeregler auf das Maximum.  |
| 3 | Einstellung des<br>Niveauanzeigers.                            | Genau so wie oben.  | Genau so wie oben.  | Aufnahme         | VR6 (für CH1)<br>VR7 (für CH2) | 0 VU an<br>den VU<br>Meter |   |
| 4 | Messung des<br>Löschstromes.                                   |   | VTVM an beide<br>Anschlüssen des<br>Löschkopfes.<br>Siehe Abb. 11.  | Aufnahme         |                                | 4,5 V                      |   |
| 5 | Messung der<br>Verstärkung des<br>Wiedergabever-<br>stärkers.  | 1 kHz −92±3 dB,<br>wie in Abb. 12<br>gezeigt wird.  | VTVM mit 8Ω<br>Widerstand an der<br>externen Lautspre-<br>cherbuchse.   | Wieder-<br>gabe  | <del></del>                    | 1 V                        | Stellen Sie die Lautstärke-<br>und Klangregler auf das<br>Maximum.  |
| 6 | Messung der<br>Vorspannungs-<br>oszillatorfrequenz.            |   | Oszilloskop mit<br>Meßoszilltor an den<br>beiden Anschlüssen<br>des Löschkopfes,<br>wie in Abb. 13<br>gezeigt wird. | Aufnahme         |                                | 35±5 kHz                   | Stellen Sie die Meß-<br>oszillatorfrequenz so ein,<br>daß die Lissajou'sche<br>Figur auf dem Oszillog-<br>rafen ein stillstehender<br>Kreis wird. Dann wird<br>die Vorspannungsoszilla-<br>torfrequenz des Band-<br>gerätes auf der Skala des<br>Meßoszillators abgelesen.          |
| 7 | Einstellung des<br>Kopfwinkels.                                | 6,3 kHz Prüfband<br>auflegen.   | VTVMs an die<br>Kabelausgänge, wie<br>in Abb. 14 gezeigt<br>wird.   | Wieder-<br>gabe  |                                | Maximum                    | Verbinden Sie 2 VTVMs mit jedem Kabelausgang, damit Sie die Werte des CH1 und des CH2 gleichzeitig messen können. Wenn beide Werte nicht an derselben Stelle maximal sind, stellen Sie den Kopfwinkel bitte so ein, daß beide Werte übereinstimmen, wie es in Abb. 15 gezeigt wird. |

### 放大器之調整

| Í | 項 目            | 信號源之連接   | 輸出之連接  | 狀 | 態 | 調整                                   | 規格                      | 備考  |
|---|----------------|--|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 録音偏壁電流之調整      |  | 將電子管電壓錶連接<br>於 R69 (第1聲道<br>時), R70 (第2聲道<br>時)之兩端。<br>請參照第9圖。   | 録 | 音 | L10<br>(第 1 聲道時)<br>L11<br>(第 2 聲道時) | 50 毫伏                   | 偏壓電流 (0.5 毫安)  = 電壓値 (50 毫伏) 電阻値 (100 歐) 音量調整旋鈚要設定於最大。  |
| 2 | 録音電平之測量        | 連接1千赫茲-80<br>±4分貝至麥風輸入<br>揷口,連接-30±5<br>分貝至輔助輸入揷口,<br>連接-77±4分貝至<br>DIN 輸入揷口 | 連接電子管電壓錶至<br>R69 (第 1 聲道時),<br>R70 (第 2 聲道時)<br>之兩端。<br>請參照第10圖。 | 録 | 笞 |                                      | 5 毫伏                    | 除去 R128 (22 歐) 電阻<br>器,以便停止偏壓振蕩。<br>音量調整旋鈕要設定於最<br>大。   |
| 3 | 録音電平指示計之調<br>整 | 如 上  | 如 上  | 録 | 音 | VR6<br>(第 1 聲道時)<br>VR7<br>(第 2 聲道時) | 音量單位指示計上指示 0 VU (零音量單位) |   |
| 4 | 抹音電流之測量        |  | 連接電子管電壓錶至<br>抹音磁頭之兩端,如<br>第11圖所示。                                | 録 | 普 |                                      | 4.5 伏                   |   |
| 5 | 放音放大器增益之測量     | 連接 1 千赫茲 - 92<br>土 3 分貝,如第12圖<br>所示。   | 連接電子管電壓錶連<br>8 歐電阻器至外部揚<br>聲器插口 (EXT SP)。                        | 放 | 普 |                                      | 1伏                      | 將音量調整旋鈕及音調調<br>整旋鈕設定於最大   |
| 6 | 偏壓振蕩頻率之測量      |  | 連接示波器連音頻振<br>蕩器至抹音磁頭之兩<br>端,如第13圖所示。                             | 録 | 苦 |                                      | 35±5<br>干赫茲             | 調整音頻振蕩器,以便在<br>示波器上獲取圓形穩定的<br>李沙育圖形。振蕩頻率為<br>音頻振蕩器之度盤標度所<br>指示。   |
| 7 | 磁頭角度之調整        | 插入 6.3 千赫茲調準<br>用磁帶。   | 如第14圖所示,連接電子管電壓錶至綫路輸出。   |   | 音 |                                      | 最 大                     | 要連接兩個電子管電壓錶<br>於各綫路輸出,以便得以<br>同時測量第1聲道及第2<br>聲道之各數值。有關各數<br>值沒有在相同指點上呈最<br>大時,請如第15圖所示,<br>把它調定於雙方數值相等<br>的指點上。 |



### RADIO ALIGNMENT INSTRUCTIONS

### **DIAL CORD THREADING**

- 1. Position the variable capacitor for maximum capacitance.
- 2. Thread the dial cord, as shown in fig. 16.
- 3. After threading on dial drum, one notch should be left, as shown in fig. 17.
- 4. After threading and at the maximum capacitance position of the variable capacitor, align the "start point", (-0-) on dial scale, and the reference point in a straight line, as shown in fig. 17.

### INSTRUCCIONES PARA EL ALINEAMIENTO DE UNA RADIO

### PARA ENHEBRAR EL CABLE DEL CUADRANTE

- 1. Colocar la resistencia variable al máximo de capacitancia.
- 2. Enhebrar el cable del cuadrante, como se muestra en la fig. 16.
- 3. Luego de haber enhebrado el huso del cuadrante, deberá quedar libre una entalladura, como se muestra en la fig. 17.
- 4. Una vez acabado de enhebrar y con la resistencia variable a su máximo de capacitancia, alinear el "punto de partida" (-0-) sobre la escala del cuadrante y el punto de referencia en una única línea recta, como se muestra en la fig. 17.

### INSTRUCTIONS D'ALIGNEMENT POUR LA RADIO

### MISE EN PLACE DU CABLE DU CADRAN

- 1. Placer le condensateur variable de manière à obtenir la capacitance maximum.
- 2. Mettre en place le câble du cadran comme indiqué à fig. 16.
- 3. Après que le câble à été installé sur le tambour, il doit rester une gorge vide, comme indiqué à fig. 17.
- 4. Après avoir installé le câble et mis le condensateur variable à sa position de capacitance maximum, aligner le "point d'origine" (-0-) de la graduation du cadran et le point de référence sur une même ligne droite, comme indiqué à fig. 17.

### EINSTELLANWEISUNGEN FÜR DAS RADIO

### **GEWINDEDREHSCHEIBE**

- 1. Bringen Sie den Drehkondensator in die richtige Stellung für die maximale Kapazität.
- 2. Legen Sie das Skalakabel so ein, wie es in Abb. 16 gezeigt wird.
- 3. Nachdem die Skalatrommel eingelegt worden ist, muß sich eine Einkerbung links befinden, wie es in Abb. 17 gezeigt wird.
- 4. Nach dem Einlegen des Kabels und der Trommel, und wenn sich der Drehkondensator in der Stellung der maximalen Kapazität befindet, bringen Sie bitte den "Anfangspunkt" (-0-) auf der Skala und den Bezugspunkt in eine gerade Linie, wie es in Abb. 17 gezeigt wird.

### 收音機之調準要領説明

### 度盤之穿綫

- 1 將可變電容器調整於最大電容位置。
- 2. 如第16圖所示 按照次序穿通度盤綫。
- 3 度盤滾筒上之穿綫時 每一個節距應該留下如第17圖所示的程度。
- 4. 穿綫完了之後,請在可變電容器之最大電容位置上 將度盤標度上之"起始點"(-0-)及基準點調定在直綫上 如第17圖 所示。

### AM, FM IF & RF ALIGNMENT

### **AM IF & RF ALIGNMENT**

|   | Output of signal genera<br>Set band selector swi<br>Set volume control to<br>Maintain line voltage a | tch to AM.<br>maximum.           | Set<br>Set  | ssary to obtain a<br>tone control to<br>balance control | center.                                |  |
|---|--|----------------------------------|---|---|--|--|
|   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>COUPLING  | SIGNAL<br>GENERATOR<br>FREQUENCY | RADIO DIAL<br>SETTING                                   | INDICATOR   | ADJUSTMENT                             | REMARKS  |
| 1 | Fashion loop of several<br>turns of wire and radiate<br>signal into loop of receiver.                | 455 kHz<br>(400 Hz Mod.)         | Point of non-<br>interference.<br>(on/about<br>600 kHz) | Output meter<br>across EXT SP<br>jack (L).              | T4 (1st IFT) T6 (2nd IFT) T9 (3rd IFT) | Adjust for maximum output.   |
| 2 | Fashion loop of several turns of wire and radiate signal into loop of receiver.                      | 550 kHz<br>(400 Hz Mod.)         | 550 kHz   | Output meter<br>across EXT SP<br>jack (L).              | L6 (OSC coil)<br>L5 (ANT coil)         | Adjust for maximum output by sliding coil (L5) along ferrite core. |
| 3 | Fashion loop of several<br>turns of wire and radiate<br>signal into loop of receiver.                | 1500 kHz<br>(400 Hz Mod.)        | 1500 kHz  | Output meter<br>across EXT SP<br>jack (L).              | C32 (OSC trimmer)<br>C26 (ANT trimmer) | Adjust for maximum output. Repeat steps (2) and (3).               |

Notes: 1. Seal antenna bobbin with wax after completing alignment.

2. Remove line cord antenna from FM external antenna terminal when aligning.

3. Make certain that speaker system or  $8\Omega$  dummy resistor is connected to the EXT SP jack aligning.

### ALINEAMIENTO DE AM, FM IF & RF

### ALINEAMIENTO DE AM IF & RF

|   | Fijar el conmutad<br>Graduar el contro   | dor de señal no debe s<br>or selector de banda e<br>I de volumen, al máxi<br>de voltaje en 100~25 | en AM.<br>mo.   | lo estrictamente necesario para obtener una lectura de salida.  Colocar el control del tono en el centro.  Colocar el control del balance en el centro. |   |  |  |  |
|---|--|---|---|---|---|--|--|--|
|   | ACOPLAMIENTO<br>DEL GENERADOR<br>DE SEÑALES  | FRECUENCIA DEL<br>GENERADOR DE<br>SEÑALES   | AJUSTE DEL<br>CUADRANTE<br>DE LA RADIO                        | INDICADOR   | AJUSTE  | OBSERVACIONES  |  |  |
| 1 | Formar en la línea una<br>serie de vueltas de<br>alambre y emitir<br>señales que entren en<br>la línea del receptor. | 455 kHz<br>(400 Hz Mod.)  | Punto de no<br>interferencia.<br>(en/alrededor<br>de 600 kHz) | Medidor de<br>salida a través<br>del enchufe del<br>EXT SP (L).   | T4 (1er IFT) T6 (20 IFT) T9 (3er IFT)                                   | Ajustar para una salida<br>máxima.   |  |  |
| 2 | Formar en la línea una<br>serie de vueltas de<br>alambre y emitir<br>señales que entren en<br>la línea del receptor. | 550 kHz<br>(400 Hz Mod.)  | 550 kHz   | Medidor de<br>salida a través<br>del enchufe del<br>EXT SP (L).   | L6 (Arrollado<br>Oscilador)<br>L5 (Arrollado<br>de Antena)              | Ajustar para máxima<br>salida deslizando el<br>arrollado (L5) a lo largo<br>del núcleo de ferrita. |  |  |
| 3 | Formar en la línea una<br>serie de vueltas de<br>alambre y emitir<br>señales que entren en<br>la línea del receptor. | 1500 kHz<br>(400 Hz Mod.)   | 1500 kHz  | Medidor de<br>salida a través<br>del enchufe del<br>EXT SP (L).   | C32 (Guarnecedor<br>del Oscilador)<br>C26 (Guarnecedor<br>de la Antena) | Ajustar para una salida<br>máxima. Repetir los<br>pasos (2) y (3).                                 |  |  |

Nota: 1. Pegar la bobina de la antena con cera una vez completado el ensamblaje.

2. Quitar la antena del cable de línea del terminal de la antena externa para FM, al alinear.

 Habrá que asegurarse que el equipo de altoparlantes o la resistencia ficticia (8Ω) estén conectados al enchufe EXT SP al hacer el alineamiento.

### ALIGNEMENT AM, FM, FI, ET RF

### ALIGNEMENT AM, FI ET RF

|   | La sortie du générateur de signal ne doit pas dépasser la puissance suffisant à une lecture de sortie.  Régler le sélecteur de bande sur AM. Régler la commande de la tonalité à sa position centrale.  Régler le volume au maximum. Régler la commande d'équilibrage à sa position centrale.  Maintenir le voltage de la ligne à 100~250 V, 50/60 Hz. |  |   |  |  |   |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|
|   | COUPLAGE DU<br>GENERATEUR<br>DE SIGNAUX  | FREQUENCE DU<br>GENERATEUR<br>DE SIGNAUX | REGLAGE DU<br>CADRAN RADIO                          | INDICATEUR   | REGLAGE  | REMARQUES   |  |  |  |
| 1 | Façonner une boucle de plusieurs spires et diffuser le signal dans la boucle du récepteur.   | 455 kHz<br>(400 Hz Mod.)                 | Point de non-<br>interférence.<br>(Env.<br>600 kHz) | Wattmètre de<br>sortie en série<br>sur la prise<br>"EXT SP"<br>(Gauche)  | T4 (1er Trans-<br>formateur FI)<br>T6 (2ème Trans-<br>formateur FI)<br>T9 (3ème Trans-<br>formateur FI)      | Régler en vue d'un<br>maximum de sortie.  |  |  |  |
| 2 | Façonner une boucle de<br>plusieurs spires et diffuser<br>le signal dans la boucle du<br>récepteur.  | 550 kHz<br>(400 Hz Mod.)                 | 550 kHz   | Wattmètre de<br>sortie en série<br>sur la prise<br>"EXT SP"<br>(Gauche). | L6 (Bobine<br>d'Oscillateur)<br>L5 (Bobine<br>d'Antenne)   | Régler en vue d'un<br>maximum de sortie en<br>glissant la bobine (L5) le<br>long du noyau de ferrite. |  |  |  |
| 3 | Façonner une boucle de<br>plusieurs spires et diffuser<br>le signal dans la boucle du<br>récepteur.  | 1500 kHz<br>(400 Hz Mod.)                | 1500 kHz  | Wattmètre de<br>sortie en série<br>sur la prise<br>"EXT SP"<br>(Gauche). | C32 (Condensateur<br>d'alignement de<br>l'oscillateur)<br>C26 (Condensateur<br>d'alignement de<br>l'antenne) | Régler en vue d'un<br>maximum de sortie.<br>Répéter les opérations<br>(2) et (3).                     |  |  |  |

- Note: 1. Coller à la cire la bobine de l'antenne un fois le réglage terminé.
  2. Pendant l'alignement, débrancher l'antenne incorporée au cordon d'alimentation de la borne pour antenne FM
  - 3. S'assurer que la résistance simulée  $(8\Omega)$  où le système de haut-parleur est branché sur la prise "EXT SP" pendant l'alignement.

### AM, FM IF & RF AUSRICHTUNG

### AM IF & RF AUSRICHTUNG

|   | Der Ausgang des Signalge<br>Der Wellenbereichswäh<br>Der Lautstärkeregler ist<br>Halten Sie die Linienspa                           | ler ist auf AM ein<br>auf Maximum ei | zustellen.<br>nzustellen.  | notwendig ist, um eine Ausgangsanzeige zu erhalten.<br>Stellen Sie den Klangregler auf die mittlere Stellung.<br>Stellen Sie den Balanceregler auf die mittlere Stellung.<br>z. |   |   |  |
|---|---|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
|   | SIGNAL GENERATOR<br>ANSCHLUSS   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>FREQUENZ      | EINSTELLUNG<br>AUF DER<br>SENDERSKALA                            | INDIKATOR   | EINSTELLUNG   | BEMERKUNGEN   |  |
| 1 | Eine Schleife von mehreren<br>Drahtwindungen ist zu<br>bilden, und das Signal ist in<br>die Schleife des Empfängers<br>zu strahlen. | 455 kHz<br>(400 Hz Mod.)             | Auf Nicht-<br>Interferenz<br>einstellen.<br>(auf ca.<br>600 kHz) | Ausgangsmessung über EXT-Lautsprecherbuchse (L).  | T4 (1. ZF-Umformer)<br>T6 (2. ZF-Umformer)<br>T9 (3. ZF-Umformer) | Auf maximalen<br>Ausgang einstellen.  |  |
| 2 | Eine Schleife von mehreren<br>Drahtwindungen ist zu<br>bilden, und das Signal ist in<br>die Schleife des Empfängers<br>zu strahlen. | 550 kHz<br>(400 Hz Mod.)             | 550 kHz  | Ausgangsmessung über EXT-Lautsprecherbuchse (L).  | L6 (Oszillatorenspule)<br>L5 (Antennenspule)                      | Auf maximalen<br>Ausgang mit Gleit-<br>spulen (L5) entlang<br>dem Ferritkern<br>einstellen. |  |
| 3 | Eine Schleife von mehreren<br>Drahtwindungen ist zu<br>bilden, und das Signal ist in<br>die Schleife des Empfängers<br>zu strahlen. | 1500 kHz<br>(400 Hz Mod.)            | 1500 kHz   | Ausgangsmessung<br>über EXT-Lautspre-<br>cherbuchse (L).  | C32 (Oszillatoren-<br>trimmer)<br>C26 (Antennen-<br>trimmer)      | Auf maximalen Ausgang einstellen. Schritte (2) und (3) wiederholen.                         |  |

Anmerkung: 1. Die Antennen-Induktionsspule ist nach der Ausrichtung mit Wachs zu verkitten.


 Ziehen Sie die Netzkabelantenne aus dem Anschluß für die FM externe Antenne, wenn Sie ausrichten.
 Vergewisseren Sie sich, dass das Lautsprecher-System oder ein Ersatzwiderstand bei der Einstellung mit der externen Lautsprecherbuchse (EXT SP) verbunden ist.

### 調幅及調頻式中頻及射頻之調準要領

### 調幅式中頻及射頻之調準

|   | 信號發生器之輸出不得高於所要獲取輸出讀數。<br>頻帶選擇開闢要設定於調幅(AM)位置。 音調調整旋鈕要設定於中心位置。<br>音量調整旋鈕要設定於最大。 平衡調整旋鈕要設定於中心位置。<br>綫電壓要保持在 100~250 伏,50/60 赫茲。 |                         |                          |                               |  |                                |  |  |  |
|---|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
|   | 信號發生器耦合  | 信號發生器<br>頻 率            | 收 音 機 度<br>盤 之 設 定       | 指 示 器                         | 調整   | 備考                             |  |  |  |
| 1 | 造幾轉導綫環,並輻射信號至接收機之環中。   | 455 千赫茲<br>(400 赫茲調制)   | 不相干擾點<br>(約在<br>600 千赫茲) | 輸出 <b>銭</b> 跨接外部<br>揚聲器挿口 (L) | T4 (第1中頻變壓器)<br>T6 (第2中頻變壓器)<br>T9 (第3中頻變壓器) | 調準最大輸出。                        |  |  |  |
| 2 | 造幾轉導綫環, 並輻射信號至<br>接收機之環中。  | 550 干赫茲<br>(400 赫茲調制)   | 550 千赫茲                  | 輸出錶跨接外部<br>揚聲器挿口 (L)          | L6 (振蕩器綫圈)<br>L5 (天綫綫圈)                      | 沿着鐵淦氧磁芯而滑動綫圈<br>(L5),以便調準最大輸出。 |  |  |  |
| 3 | 造幾轉導綫環, 並輻射信號至<br>接收機之環中。  | 1,500 千赫茲<br>(400 赫茲調制) | 1,500 千赫茲                | 輸出錶跨接外部<br>揚聲器挿口(L)           | C32 (振蕩器<br>微調電容器)<br>C26 (大綫<br>微調電容器)      | 調準最大輸出。重行第(2),<br>(3) 歩驟。      |  |  |  |

- 按:1. 調準得當後,須用蠟結合天綫管。
  - 2. 調準時, 須從調頻外部天綫接頭除去綫路軟綫天綫。
  - 3. 調準時,一定要將揚聲器系統或8歐虚設電阻器連接於外部揚聲器挿口(EXT SP)。



### FM IF & DETECTOR ALIGNMENT WITH OSCILLOSCOPE

### **EQUIPMENT REQUIRED**

Signal generator that provides  $10.7\,\mathrm{MHz}$  marker.

Signal generator that provides 10.7 MHz center frequency and 400 kHz sweep width.

### **OSCILLOSCOPE**

Set sweep selector of oscilloscope to "EXTERNAL SWEEP". Apply 60 Hz sweep signal from sweep generator to horizontal input terminals of oscilloscope.

Set band selector switch to FM.

Set AFC switch to "OFF".

Set volume control to maximum.

Maintain line voltage at 100~250 V, 50/60 Hz.

Set tone control to center.

|   | Set tone con   | tror to center.   |  |  |   |   |
|---|--|---|--|--|---|---|
|   | SWEEP<br>GENERATOR<br>COUPLING   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>COUPLING                               | RADIO DIAL<br>SETTING                                  | INDICATOR  | ADJUSTMENT  | REMARKS   |
| 1 | High side through<br>0.001 mfd. to point<br>TP2.<br>Common to chassis. | High side through 0.001 mfd. to point TP2. Common to chassis. | Point of non-<br>interference.<br>(on/about<br>90 MHz) | Connect vert. amp. of scope to point TP3 after removing point (A) from TP3. Common to chassis. | T1 (FM 1st IFT) T2 (FM 1st IFT) T3 (FM 2nd IFT) T5 (FM 3rd IFT) T7 (FM 4th IFT) | Adjust for maximum amplitude and proper linearity between $\pm 100\mathrm{kHz}$ markers. (Refer to fig. 18) |
| 2 | High side through<br>0.001 mfd. to point<br>TP2.<br>Common to chassis. | High side through 0.001 mfd. to point TP2. Common to chassis. | Point of non-<br>interference.<br>(on/about<br>90 MHz) | Connect vert. amp.<br>of scope to point<br>TP4.<br>Common to chassis.                          | T8 (FM 4th IFT)   | Adjust T8 so that<br>10.7 MHz marker is<br>at the center.<br>(Refer to fig. 19)                             |

### ALINEAMIENTO DE FM IF Y DEL DETECTOR POR MEDIO DEL OSCILOSCOPIO

### EQUIPO REQUERIDO

Operar el generador de señales para que brinde una marca de 10,7 MHz.

Operar el generador de barrido que para brinde una frecuencia central de 10,7 MHz y 400 kHz de barrido a lo ancho.

### OSCILOSCOPIO

Graduar el selector de "barrido" del osciloscopio en la posición de "EXTERNAL SWEEP". Aplicar señales de barrido de 60 Hz desde un generador a los terminales de entrada horizontales del osciloscopio.

Fijar el conmutador selector de banda en FM.

Fijar el conmutador AFC en la posición "OFF".

|   | Fijar el control de volumen al máximo.<br>Colocar el control del tono en el centro. |  |   | Mantener el voltaje a 100~250 voltios, 50/60 Hz.   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|--|---|--|
|   | ACOPLAMIENTO<br>DEL GENERADOR<br>DE SEÑALES   | FRECUENCIA<br>DEL GENERADOR<br>DE SEÑALES  | AJUSTE DEL<br>CUADRANTE<br>DEL RADIO                          | INDICADOR  | AJUSTE   | OBSERVACIONES   |  |
| 1 | Lado alto a través<br>de 0,001 mfd hasta<br>el punto TP2.<br>Es común al chasis.    | Lado alto a través<br>de 0,001 mfd hasta<br>el punto TP2.<br>Es común al chasis. | Punto de no-<br>interferencia.<br>(en/alrededor<br>de 90 MHz) | Unir el amplificador vertical del osciloscopio al punto TP3 después de haber quitado el punto (A) de TP3. Común al chasis. | T1 (ler IFT FM) T2 (ler IFT FM) T3 (20 IFT FM) T5 (3er IFT FM) T7 (4to IFT FM) | Ajustar a fin de conseguir máxima amplitud y correcta linealidad entre las marcas de ±100 kHz. (Ver la fig. 18) |  |
| 2 | Lado alto a través<br>de 0,001 mfd hasta<br>el punto TP2.<br>Es común al chasis.    | Lado alto a través<br>de 0,001 mfd hasta<br>el punto TP2.<br>Es común al chasis. | Punto de no-<br>interferencia.<br>(en/alrededor<br>de 90 MHz) | Conectar el ampli-<br>ficador vertical de<br>alcance al punto<br>TP4.<br>Es común al chasis.                               | T8 (4to IFT FM)  | Ajustar el T8 de tal<br>manera que la<br>marca de 10,7 MHz<br>aparezca en el<br>centro.<br>(Ver la fig. 19)     |  |

### ALIGNEMENT FM. FI ET DETECTEUR AVEC L'OSCILLOSCOPE

### **EQUIPEMENT NECESSAIRE**

Générateur de signaux produisant une marque de 10,7 MHz.

Générateur de faisceau produisant 10,7 MHz de fréquence au centre et 400 kHz de largeur de faisceau.

### **OSCILLOSCOPE**

Régler le sélecteur du faisceau sur "EXTENAL SWEEP" (faisceau externe) et rattacher aux entrées horizontales de l'oscilloscope le signal de faisceau de 60 Hz du générateur de faisceau.

Régler l'interrupteur sélecteur sur la position FM.

Régler le volume au maximum de puissance. Régler la commande de la tonalité à sa position centrale.

Commutateur de contrôle automatique de fréquence

sur la position "OFF"

Maintenir le voltage de ligne sur 100~250 V 50/60 Hz

|   | Régier la commande de la tonalite a sa position centrale. Maintenir le voltage de ligne sur 100~250 v, 50/60 Hz. |  |   |   |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|
|   | COUPLAGE DU<br>GENERATEUR<br>DE BALAYAGE   | COUPLAGE DU<br>GENERATEUR<br>DE SIGNAUX                        | DISPOSITIF<br>CADRAN RADIO                      | INDICATEUR  | REGLAGE   | REMARQUES   |  |  |
| 1 | Phase sur TP2 en intercalant 0,001 mfd. Le châssis fait masse.   | Phase sur TP2 en intercalant 0,001 mfd. Le châssis fait masse. | Point de non-<br>interférence<br>(Env. 90 MHz)  | Brancher l'ampère-<br>mètre vertical de<br>l'oscilloscope au<br>point TP3 après<br>avoir débranché le<br>point (A) de TP3.<br>Le châssis fait<br>masse. | T1 (1er Trans-<br>formateur FM FI)<br>T2 (1er Trans-<br>formateur FM FI)<br>T3 (2ème Trans-<br>formateur FM FI)<br>T5 (3ème Trans-<br>formateur FM FI)<br>T7 (4ème Trans-<br>formateur FM FI) | Pour l'amplitude<br>maximale et une<br>linéarité rigoureuse,<br>régler entre ±100<br>kHz.<br>(Voir fig. 18) |  |  |
| 2 | Phase sur TP2 en intercalant 0,001 mfd. Le châssis fait masse.   | Phase sur TP2 en intercalant 0,001 mfd. Le châssis fait masse. | Point de non-<br>interférence.<br>(Env. 90 MHz) | Brancher l'ampère-<br>mètre vertical de<br>l'oscilloscope sur<br>TP4. Le châssis<br>fait masse.   | T8 (4ème Trans-<br>formateur FM FI)   | Ajuster le point T8<br>de sorte que la<br>marque de 10,7 MHz<br>apparaisse au<br>centre.<br>(Voir fig. 19)  |  |  |

### FM IF & DETEKTOR AUSRICHTUNG MIT DEM OSZILLOSKOP

### ERFORDERLICHE AUSRÜSTUNG

Signalgenerator, der eine 10,7 MHz-Anzeige liefert.

Schwenkgenerator, der für 10,7 MHz Mittelfrequenz und 400 kHz Schwenkbeite vorgesehen ist.

Der Schwenkungswähler des Oszilloskops ist auf "EXTERNAL SWEEP" (Außen-Schwenkung) einzustellen.

Den horizontalen Oszilloskop-Eingangsanschlüssen ist vom Schwenkgenerator ein Schwenksignal von 60 Hz zuzuführen.

Der Wellenbereichswähler ist auf FM einzustellen. Der Lautstärkeregler ist auf Maximum einzustellen. Stellen Sie den Klangregler auf die mittlere Stellung. Der AFC-Schalter ist auf "OFF" zu stellen.

Halten Sie die Linienspannung auf 100~250 Volt, 50/60 Hz.

|   | Stellell Sie dei  | ii ixiangi egier aur uie iii  | ittiere bienung.  |  |  |  |
|---|---|---|---|--|--|--|
|   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>ANSCHLUSS  | SIGNAL<br>GENERATOR<br>ANSCHLUSS  | EINSTELLUNG<br>AUF DER<br>SENDERSKALA                           | INDIKATOR  | EINSTELLUNG  | BEMERKUNGEN  |
| 1 | Hohe Seite durch<br>0,001 mfd an Punkt<br>TP2. Dasselbe für<br>das Chassis. | Hohe Seite durch<br>0,001 mfd an Punkt<br>TP2. Dasselbe für<br>das Chassis. | Auf Nicht-<br>Interferenz<br>einstellen.<br>(auf ca.<br>90 MHz) | Verbinden Sie den<br>Vertikalverstärker<br>des Oszilloskops mit<br>dem Punkt TP3,<br>nachdem Sie den<br>Punkt (A) vom Punkt<br>TP3 entfernt haben.<br>Dasselbe für das<br>Chassis. | T1 (1. FM ZF-Umformer) T2 (1. FM ZF-Umformer) T3 (2. FM ZF-Umformer) T5 (3. FM ZF-Umformer) T7 (4. FM ZF-Umformer) | Für maximale Amplitude und richtige Linearität zwischen den ±100 kHz- Anzeigen einstellen. (Siehi Abb. 18) |
| 2 | Hohe Seite durch<br>0,001 mfd an Punkt<br>TP2. Dasselbe für<br>das Chassis. | Hohe Seite durch<br>0,001 mfd an Punkt<br>TP2. Dasselbe für<br>das Chassis. | Auf Nicht-<br>Interferenz<br>einstellen.<br>(auf ca.<br>90 MHz) | Das vertikale<br>Leistungsampere-<br>meter ist an Punkt<br>TP4 anzuschließen.<br>Dasselbe für das<br>Chassis.  | T8 (4. FM<br>ZF-Umformer)  | T8 so einstellen, dass<br>die 10,7 MHz-Anzeige<br>im Zentrum<br>erscheint.<br>(Siehe Abb. 19)              |

### 利用示波器調準調頻式中頻及檢波器

### 調準上所需儀器

備有10.7百萬赫茲指點標的信號發生器

備有10.7 百萬赫茲中心頻率及400 千赫茲掃描寬度的掃頻振蕩器

### 示 波器

將示波器的掃描選擇開關設定於室外掃描(External Sweep);適用來自掃描振蕩器的60赫茲掃描信號於示波器的水平輸入端。

頻帶選擇開關要設定於調頻位置(FM)。

自動頻率控制開關要設定於斷開位置(OFF)。

音量調整旋鈕要設定於最大。

綫電壓要保持在 100~250 伏,50/60 赫茲。

音調調整旋鈕要設定於中心。

|   | 掃描振蕩器耦合                      | 信號發生器耦合                     | 收 音 機 度<br>盤 之 設 定       | 指                               | 示                    | 器  | 調  | 整   | 備    | 考                          |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|----|--|---|------|----------------------------|
| 1 | 髙側通過 0.001微法至<br>TR2 點,共至底盤。 | 高側通過0.001微法至<br>TP2 點,共至底盤。 | 不相互干擾點<br>(約在<br>90百萬赫茲) | 從 TP3  <br>連接示波<br>描信號放<br>點,共至 | ス<br>器之重<br>ス<br>大器至 | 直掃 | T1 (調類<br>T2 (調類<br>T3 (調頻<br>T5 (調頻<br>T7 (調頻 | 中頻變壓器)<br>第1<br>中頻變壓器)<br>第2<br>頻壓器)<br>中第3<br>變壓器)<br>中頻變壓器)<br>中頻變壓器) | ., . |                            |
| 2 | 高側通過0.001微法至<br>TP2 點,共至底盤。  | 髙側通過0.001微法至<br>TP2 點,共至底盤。 | 不相互干擾點<br>(約在<br>90百萬赫茲) | 連接示波<br>描信號放<br>點,共至            | 大器子                  |    | T8 (調頻   | 第4中類變壓器)  |      | 以便使 10.7<br>指點標位於<br>319圖) |

### **FM RF ALIGNMENT**

|   | Output of signal generator should be no higher than necessary to obtain an output reading. Set band selector switch to FM. Set AFC switch to "OFF". Set volume control to maximum. Maintain line voltage at $100{\sim}250\mathrm{V}$ , $50/60\mathrm{Hz}$ . Set tone control to center. |                                  |                       |  |   |  |  |  |  |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|--|---|--|--|--|--|
|   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>COUPLING   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>FREQUENCY | RADIO DIAL<br>SETTING | INDICATOR                                  | ADJUSTMENT  | REMARKS  |  |  |  |
| 3 | Connect to EXT FM antenna terminal through FM dummy antenna. Common to chassis. (Refer to fig. 20)  | 90 MHz<br>(400 Hz Mod.)          | 90 MHz                | Output meter<br>across EXT SP<br>jack (L). | L4 (FM OSC coil)<br>L1 (FM ANT coil)<br>L2 (FM<br>collector coil)                 | Adjust for maximum output.                           |  |  |  |
| 4 | Connect to EXT FM antenna terminal through FM dummy antenna. Common to chassis. (Refer to fig. 20)  | 106 MHz<br>(400 Hz Mod.)         | 106 MHz               | Output meter across EXT SP jack (L).       | C17 (FM OSC<br>trimmer)<br>C1 (FM ANT<br>trimmer)<br>C8 (FM collector<br>trimmer) | Adjust for maximum output. Repeat steps (3) and (4). |  |  |  |

**Note:** Three output responses will be present; proper tuning is the center frequency.

### ALINEAMIENTO DE FM RF

|   | La salida del generador de señales no debe ser más alta que lo estrictamente necesario para obtener una lectura de salida.  Fijar el conmutador AFC en la posición "OFF".  Graduar el control de volumen al máximo.  Mantener el voltaje a 100~250 voltios, 50/60 Hz.  Colocar el control del tono en el centro. |   |  |   |   |  |  |  |  |
|---|--|---|--|---|---|--|--|--|--|
|   | ACOPLAMIENTO<br>DEL GENERADOR<br>DE SEÑALES  | FRECUENCIA DEL<br>GENERADOR<br>DE SEÑALES | AJUSTE DEL<br>CUADRANTE<br>DE LA RADIO | INDICADOR   | AJUSTE  | OBSERVACIONES  |  |  |  |
| 3 | Conectar con la antena<br>EXT FM a través de la<br>antena FM ficticia.<br>Es común al chasis.<br>(Ver la fig. 20)  | 90 MHz<br>(400 Hz Mod.)                   | 90 MHz                                 | Medidor de<br>salida a través<br>del enchufe del<br>EXT SP (L). | L4 (Arrollado<br>Oscilador FM)<br>L1 (Arrollado<br>Oscilador FM)<br>L2 (Arrollado<br>Colector FM)               | Ajustar para una salida<br>máxima.                                 |  |  |  |
| 4 | Conectar con la antena<br>EXT FM a través de la<br>antena FM ficticia.<br>Es común al chasis.<br>(Ver la fig. 20)  | 106 MHz<br>(400 Hz Mod.)                  | 106 <b>MHz</b>                         | Medidor de<br>salida a través<br>del enchufe del<br>EXT SP (L). | C17 (Guarnecedor<br>del Oscilador FM)<br>C1 (Arrollado de<br>Antena FM)<br>C8 (Guarnecedor<br>del Oscilador FM) | Ajustar para una salida<br>máxima. Repetir los<br>pasos (3) y (4). |  |  |  |

Nota: Se notarán tres respuestas de salida; la sintonización exacta es la frecuencia del centro.

### ALIGNEMENT FM, RF

|   | Régler le volume au maximum.  |  |                            | puissance suffisant à une lecture de sortie.  Commutateur de l'AFC (Contrôle Automatique de Fréquence) sur la position "OFF".  Maintenir le voltage de ligne sur 100~250 V, 50/60 Hz. |   |   |  |
|---|---|--|----------------------------|---|---|---|--|
|   | COUPLAGE DU<br>GENERATEUR<br>DE SIGNAUX   | FREQUENCE DU<br>GENERATEUR<br>DE SIGNAUX | REGLADE DU<br>CADRAN RADIO | INDICATEUR  | REGLAGE   | REMARQUES   |  |
| 3 | Brancher sur la borne<br>de l'antenne EXT FM<br>par l'intermédiaire de<br>l'antenne FM simulée.<br>Le châssis fait masse.<br>(Voir fig. 20) | 90 MHz<br>(400 Hz Mod.)                  | 90 MHz                     | Wattmètre de<br>sortie en série<br>sur la prise<br>"EXT SP"<br>(Gauche).  | L4 (Bobine<br>d'Oscillateur FM)<br>L1 (Bobine<br>d'Antenne FM)<br>L2 (Bobine<br>du Antenne FM)  | Régler en vue d'un<br>maximum de sortie.  |  |
| 4 | Brancher sur la borne<br>de l'antenne EXT FM<br>par l'intermédiaire de<br>l'antenne FM simulée.<br>Le châssis fait masse.<br>(Voir fig. 20) | 106 MHz<br>(400 Hz Mod.)                 | 106 MHz                    | Wattmètre de<br>sortie en série<br>sur la prise<br>"EXT SP"<br>(Gauche).  | C17 (Condensateur d'alignement de l'oscillateur FM) C1 (Condensateur d'alignement d'antenne FM) C8 (Condensateur d'alignement du collecteur FM) | Régler en vue d'un<br>maximum de sortie.<br>Répéter les opérations<br>(3) et (4). |  |

**Note:** On aura trois réponses de sortie; la syntonisation correcte se fait sur la fréquence centrale.

### FM ZF-EINSTELLUNG


|   | Der Wellenbereichs<br>Der Lautstärkeregle  | nalgenerators sollte n<br>wähler ist auf FM ei<br>er ist auf Maximum o<br>ngregler auf die mitt | nzustellen.<br>einzustellen.          | notwendig ist, um eine Ausgangsanzeige zu erhalten.<br>Der AFC-Schalter ist auf "OFF" zu stellen.<br>Halten Sie die Linienspannung auf 100~250 Volt, 50/60 Hz. |   |   |  |
|---|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--|
|   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>ANSCHLUSS   | SIGNAL<br>GENERATOR<br>FREQUENZ   | EINSTELLUNG<br>AUF DER<br>SENDERSKALA | INDIKATOR  | EINSTELLUNG   | BEMERKUNGEN   |  |
| 3 | Schließen Sie an EXT-FM-Antennenanschluß über FM-Zusatzantenne an. Dasselbe für das Chassis. (Siehe Abb. 20) | 90 MHz<br>(400 Hz Mod.)   | 90 MHz                                | Ausgangsmessung über EXT-Lautsprecherbuchse (L).   | L4 (FM<br>Oszillatorenspule)<br>L1 (FM<br>Antennenspule)<br>L2 (FM<br>Sammelspule)                | Auf maximalen Ausgang einstellen.                                   |  |
| 4 | Schließen Sie an EXT-FM-Antennenanschluß über FM-Zusatzantenne an. Dasselbe für das Chassis. (Siehe Abb. 20) | 106 MHz<br>(400 Hz Mod.)  | 106 MHz                               | Ausgangsmessung über EXT-Lautsprecherbuchse (L).   | C17 (FM<br>Oszillatoren-<br>trimmer)<br>C1 (FM<br>Antennentrimmer)<br>C8 (FM<br>Kollektortrimmer) | Auf maximalen Ausgang einstellen. Schritte (3) und (4) wiederholen. |  |


Achtung: Es werden drei Leistungsverläufe auftreten. Bei der Mittelfrequenz handelt es sich um die richtige Einstellung.

### 調頻式射頻之調準

|   | 信號發生器之輸出不得<br>頻帶選擇開關要設定<br>音量調整旋鈕要設定<br>音調調整旋鈕要設定 | 於最大。                   | 自動頻率控              | 制開關要設定於斷<br>持在 100~250 伏, |   |                        |      |
|---|---|------------------------|--------------------|---------------------------|---|------------------------|------|
|   | 信號發生器耦合   | 信號發生器頻率                | 收 音 機 度<br>盤 之 設 定 | 指 示 器                     | 調整  | 備                      | 考    |
| 3 | 通過調頻虚設天綫而連接<br>至外部調頻天綫接頭,共<br>至底盤。<br>(請參照第20圖)   | 90 百萬赫兹<br>(400 赫茲調制)  | 90 百萬赫茲            | 輸出錶跨接外部<br>揚聲器挿口(L)       | L4 (調頻<br>振蕩器綫圈)<br>L1 (調頻天綫綫圈)<br>L2 (調頻<br>整流子綫圈)               | 調整成最大輸出。               |      |
| 4 | 通過調頻虚設天綫而連接至外部調頻天綫接頭,共至底盤。<br>(請参照第20圈)           | 106 百萬赫茲<br>(400 赫茲調制) | 106 百萬赫茲           | 輸出錶跨接外部<br>揚聲器插口(L)       | L17 (調頻振蕩<br>器微調電容器)<br>C1 (調頻天綫<br>微調電容器)<br>C8 (調頻整流子<br>微調電容器) | 調整成最大輸出。<br>(3),(4)步骤。 | 請重行第 |

按: 將有三條輸出特性曲綫可見, 適當的調諧在於中心頻率。





### **FM-STEREO ALIGNMENT**

### **MULTIPLEX COIL ALIGNMENT**

Equipment required

Stereo modulator ..... Connect stereo modulator output to EXT MOD. terminal of signal generator.

Signal generator ....... Modulation rate of 19 kHz pilot signal ......  $8{\sim}10\%$ 

Output level...... 40 dB

Frequency ...... Approx. 98 MHz

Oscilloscope

Dummy antenna

**VTVM** 

Procedure

Tuner...... Selector switch to "FM STEREO", dial setting to approx. 98 MHz, AFC switch to "OFF",

tone control to "CENTER", volume control to audible level of speaker sound.

### **SEPARATION ALIGNMENT**

Equipment required

Stereo modulator ...... Connect stereo modulator output to EXT MOD. terminal of signal generator.

Signal generator ....... Modulation rate of 19 kHz pilot signal ......  $8\sim10\%$ 

 Modulator rate by left signal
 27%

 Output level
 60 dB

Oscilloscope

Dummy antenna

VTVM

Low pass filter

Procedure

Tuner...... Selector switch to "FM STEREO", dial setting to approx. 98 MHz, AFC switch to "OFF",

tone control to "TREBLE", balance control to "CENTER". Adjust volume control so that

output level from both units becomes equal.

|   | ITEM  | SIGNAL SOURCE<br>CONNECTION                            | EQUIPMENT<br>CONNECTION                                     | ADJUSTMENT        | REMARKS  |
|---|---|--|---|-------------------|--|
| 1 | Adjustment of pilot signal.                   | 98 MHz, 40 dB<br>Fig. 21                               | TP5<br>Fig. 21  | T10<br>T11<br>T12 | <ul> <li>* Set stereo (L+R) modulation to zero.</li> <li>* Measure pilot signal only, and adjust for maximum.</li> </ul>   |
| 2 | Adjustment of separation.                     | 98 MHz, 60 dB<br>modulation by L<br>signal.<br>Fig. 21 | Connect VTVM and $8\Omega$ resistor to EXT SP jack. Fig. 21 | T10<br>VR1        | <ul> <li>* Adjust VR control so that CH1 output becomes 0.63 V.</li> <li>* Slightly adjust T10 so that this output becomes maximum.</li> <li>* Change the modulation by R signal only, and adjust semi-fixed volume VR1 so that CH1 output becomes minimum.</li> <li>* Likewise modulate by L signal only, and adjust VR1 so that CH2 output becomes minimum.</li> </ul> |
| 3 | Measurement of stereo eye illumination level. | 98 MHz<br>Fig. 20                                      |   |                   | * Adjust output of signal generator, and make sure that stereo eye lights at 13~ 30 dB.  |

Note: When aligning, remove line cord antenna connected to external FM antenna terminal.

### ALINEAMIENTO DE FM ESTEREO

### ALINEAMIENTO DE LA BOBINA MULTIPLEX

Instrumentos necesarios

Modulador Estéreo ... Unir la salida para modulador estéreo al terminal EXT MOD. del generador de señales.

Osciloscopio

Antena ficticia

Voltímetro de tubo electrónico

Forma de proceder

Sintonizador ............ Poner el interruptor selector en "FM STEREO", el cuadrante aprox. a 98 MHz, el interruptor AFC en "OFF", el control del tono en "CENTER", el control de volumen a un

nivel en que sea posible percibir los sonidos provenientes de los altavoces.

### ALINEAMIENTO DE LA SEPARACION

Instrumentos necesarios

Modulador estéreo ...... Unir la salida para modulador estéreo al terminal EXT MOD. del generador de señales.

Generador de señales... Tipo de modulación de la señal piloto de 19 kHz ...... 8~10%

Cantidad del modulador producida por las señales de izquierda ..... 27%

Nivel de salida ...... 60 dB

Osciloscopio

Antena ficticia

Voltímetro de tubo electrónico

Filtro de paso bajo

Forma de proceder

Sintonizador ........... Poner el interruptor selector en "FM STEREO", el cuadrante aprox. a 98 MHz, el inter-

ruptor AFC en "OFF", el control del tono en "TREBLE", y el de balance en "CENTER". Regular el control del volumen de suerte que el nivel sonoro emitido por ambos aparatos

quede equilibrado.

|   | PROBLEMA   | CONEXION CON<br>LA FUENTE<br>DE SEÑALES   | EMPALME DEL<br>INDICADOR   | AJUSTE            | OBSERVACIONES   |
|---|--|---|--|-------------------|---|
| 1 | Para ajustar la<br>señal piloto.                             | 98 MHz, 40 dB<br>Fig. 21  | TP5<br>Fig. 21   | T10<br>T11<br>T12 | <ul> <li>* Poner la modulación de estéreo (derecha e izquierda) a cero.</li> <li>* Medir únicamente las señales piloto y regularlas al máximo.</li> </ul>   |
| 2 | Para ajustar la<br>separación.                               | Modulación de<br>98 MHz, 60 dB por<br>medio de las<br>señales de<br>izquierda.<br>Fig. 21 | VTVM con resistor<br>de 8Ω al enchufe<br>del altavoz externo<br>(EXT SP).<br>Fig. 21 | T10<br>VR1        | * Regular el control de VR (resistencia variable) de manera que la potencia de salida de CH1 sea de 0,63 V.  * Ajustar delicadamente T10 de manera que su potencia de salida llegue al máximo.  * Cambiar la modulación solamente por las señales de derecha, y regular VR1 de la resistencia semifija de manera que la potencia de salida de CH1 quede en su mínimo.  * De la misma manera modular únicamente con las señales de izquierda, y a justar VR1 de manera que la potencia de salida de CH2 quede al mínimo. |
| 3 | Para medir el nivel<br>de iluminación del<br>ojo de estéreo. | 98 MHz<br>Fig. 20   | ***************************************  |                   | * Regular la potencia de salida del generador<br>de señales, y cerciorarse que el ojo estéreo<br>se encienda a 13~30 dB.  |

Nota: Al alinear, habrá que quitar la antena del cable de línea conectado al terminal de la antena externa para FM.

### ALIGNEMENT FM-STEREO

### ALIGNEMENT DE LA BOBINE MULTIPLEX

Equipement nécessaire

Modulateur stéréo ....... Brancher la sortie du modulateur stéréophonique sur la borne "EXT MOD" du généra-

teur de signaux.

Générateur de signaux ... Taux de modulation du signal pilote de 19 kHz ...... 8 à 10%

Niveau de sortie ...... 40 dB

Fréquence ...... Environ 98 MHz

Oscilloscope

Antenne fictive

VTVM (voltmètre électronique)

Procédure

l'AFC (contrôle automatique de fréquence) à "OFF", commande de la tonalité "CEN-

TER", commande du volume pour un niveau audible du son du haut-parleur.

### ALIGNEMENT DE SEPARATION

Equipement nécessaire

Modulateur stéréo ....... Brancher la sortie du modulateur stéréophonique sur la borne "EXT MOD" du généra-

teur de signaux.

Générateur de signaux ... Taux de modulation du signal pilote de 19 kHz ..... 8 à 10%

Oscilloscope

Antenne fictive

VTVM (voltmètre électronique)

Filtre passe bas

Procédure

l'AFC à "OFF", commande de la tonalité à "TREBLE", commande de l'équilibrage à "CENTER". Régler la commande du volume de manière à ce que le niveau de sortie

devienne égal pour les deux appareils.

|   | OPERATION   | BRANCHEMENT<br>DE LA SOURCE<br>DE SIGNAUX                                 | BRANCHEMENT<br>DE L'EQUIPEMENT  | REGLAGE           | REMARQUES   |
|---|---|---|---|-------------------|---|
| 1 | Réglage du signal<br>pilote.                        | 98 MHz, 40 dB<br>Fig. 21  | TP5<br>Fig. 21  | T10<br>T11<br>T12 | Régler la modulation stéréophonique     (L+R) à zéro.      Mesurer uniquement le signal pilote et régler au maximum.  |
| 2 | Réglage de la<br>séparation.                        | Modulation de<br>98 MHz, 60 dB par<br>le signal gauche<br>(L).<br>Fig. 21 | VTVM avec<br>résistance de 8Ω<br>sur la prise "EXT<br>SP".<br>Fig. 21 | T10<br>VR1        | Régler la commande VR de manière à ce que la sortie du canal 1 devienne 0,63 V. Régler légèrement T10 pour amener cette sortie à son maximum.  Modifier la modulation par le signal droit R uniquement, et régler le volume semi-fixe VR1 pour amener la sortie du canal 1 à son minimum.  De la même manière, moduler par le signal gauche L uniquement, et régler VR1 pour amener la sortie du canal 2 à son minimum. |
| 3 | Mesure du niveau<br>d'allumage de l'oeil<br>stéréo. | 98 MHz<br>Fig. 20   |   |                   | * Régler la sortie du générateur de signaux,<br>et s'assurer que l'oeil stéréo s'allume bien<br>entre 13 et 30 dB.  |

**Note:** Pendant l'alignement, débrancher l'antenne incorporée au cordon d'alimentation de la borne pour antenne FM extérieure.

### FM-STEREO AUSRICHTUNG

### MULTIPLEXSPULENAUSRICHTUNG

Erforderliche Meßgeräte Stereomodulator ..... Verbinden Sie den Stereomodulatorausgang mit dem EXT Modulatoranschluß eines Meßoszillators. Meßoszillator ...... Modulationsrate eines 19 kHz Steuerzeichens ...... 8∼10% Frequenz ..... Etwa 98 MHz Oszilloskop Blindantenne

VTVM Verfahren

Tuner ............ Auswählschalter auf "FM STEREO", Skalaeinstellung auf etwa 98 MHz, AFC Schalter auf "OFF" (aus), Klangregler auf "CENTER" (Zentrum), Lautstärkeregler so einstellen, daß der Klang des Lautsprechers wahrnehmbar ist.

### TRENNUNGSAUSRICHTUNG

Erforderliche Meßgeräte

Stereomodulator ...... Verbinden Sie den Stereomodulatorausgang mit dem EXT Modulatoranschlß eines

Meßoszillators.

Meßoszillator ...... Modulationsrate eines 19 kHz Steuerzeichens ...... 8∼10%

Modulationsrate des linken Materials .............. 27% 

Oszilloskop Blindantenne VTVM

Niederfrequenzdurchlässigkeitsfilter

Verfahren

Tuner ...... Auswählschalter auf "FM STEREO", Skalaeinstellung auf etwa 98 MHz, AFC Schalter auf "OFF" (aus), Klangregler auf "TREBLE" (Höhen), Balanceregler auf "CENTER" (Zentrum), Stellen Sie den Lautstärkenregler so ein, daß das Ausgangsniveau beider

Geräte gleich wird.

|   | MESSUNG   | ANSCHLUSS<br>EINES SIGNALS                                      | ANSCHLUSS DER<br>AUSRÜSTUNG  | JUSTIERUNG        | BEMERKUNGEN   |
|---|---|---|--|-------------------|---|
| 1 | Einstellung des<br>Steuerzeichens.                      | 98 MHz, 40 dB<br>Abb. 21  | TP5<br>Abb. 21   | T10<br>T11<br>T12 | Setzen Sie die Stereomodulation (links und rechts) auf null.      Messen Sie nur das Steuerzeichen und stellen Sie es auf Maximum.  |
| 2 | Einstellung der<br>Trennung.                            | 98 MHz, 60 dB<br>Modulation beim<br>linken Material.<br>Abb. 21 | VTVM mit 8Ω<br>Widerstand an der<br>externen Lautspre-<br>cherbuchse.<br>Abb. 21 | T10<br>VR1        | * Stellen Sie den VR Schalter so ein, daß der CH1 Ausgang 0,63 V beträgt.  * Verändern Sie das T10 geringfügig, so daß dieser Ausgang maximal wird.  * Verändern Sie die Modulation nur mit dem rechten Material und stellen Sie den halbeingebetteten Lautstärkewiderstand VR1 so ein daß der CH1 Ausgang minimal wird.  * Verändern Sie die Modulation entsprechend nur mit dem linken Material und stellen Sie den VR1 so ein, daß der CH2 Ausgang minimal wird. |
| 3 | Ausmessen des<br>Beleuchtungspegels<br>des Stereoauges. | 98 MHz<br>Abb. 20   |  |                   | * Stellen Sie den Ausgang des Meßoszillators<br>ein und achten Sie gut darauf, daß die<br>Stereoaugenlichter zwischen 13 und 30 dB<br>liegen.   |

Hinweis: Entfernen Sie beim Ausrichten bitte die Netzkabelantenne, die mit dem Anschluß für die externe FM Antenne verbunden ist.

### 調頻立體身歷聲之調準

### 多路傅輸綫圈之調準

調準上所需儀器

立體身歷聲調制器 ...... 連接立體身歷聲調制器輸出至信號發生器之外部調制器接頭。

信號發生器 ...... 19千赫茲導頻信號之調制率 ..... 8~10%

輸出電平 ...... 40 分貝

頻率 ...... 約 98 百萬赫茲

示波器

假天綫

電子管電壓錶

調準程序

調諧器 .............. 選擇開關設定於調頻立體身歷聲位置 (FM STEREO); 度盤上度數設定於約98百萬赫茲; 自

動類率控制開關設定於斷開位置(OFF);音調調整旋鈕設定於中心(CENTER);音量調整

旋鈕設定於揚聲器聲音之可聞水平。

### 分離電路之調準

調準上所需儀器

立體身歷聲調制器 ...... 連接立體身歷聲調制器輸出至信號發生器之外部調制器接頭。

信號發生器 ...... 19千赫茲導頻信號之調制率 ..... 8~10%

左側信號之調制率 ...... 27%

輸出電平 ...... 60 分貝

示波器

假天綫

電子管電壓錶

低通濾波器

調準程序

調諧器 ....... 選擇開關設定於調頻立體身歷聲位置 (FM STEREO); 度盤設定於約98百萬赫茲; 自動頻率

控制開關設定於斷開位置(OFF);音調調整旋鈕設定於高音(TREBLE);平衡調整旋鈕設

定於中心(CENTER);調整音量調整旋鈕以便使來自雙方機組之輸出電平達到相等。

|   | 項目             | 信號源之連接                                      | 設備之連接                                       | 調整                | 備考  |
|---|----------------|---|---|-------------------|---|
| 1 | 導頻信號之調整        | 98 百萬赫茲, 40 分貝請參照第21團                       | TP5<br>請參照第21圖                              | T10<br>T11<br>T12 | * 將立體身歷聲(左十右)調制設定於零。<br>* 僅測量導頻信號,並調整成最大。   |
| 2 | 分離電路之調整        | 98 百萬赫茲, 60 分<br>貝,依據左側信號調<br>制。<br>請參照第21圖 | 連接電子管電壓錶及<br>8 歐電阻器於外部揚<br>聲器插口。<br>請参照第21圖 | T10<br>VR1        | * 調整 VR 控制,以便使第1 聲道之輸出達到 0.63 伏。  * 慢慢地調整 T10,以便使此輸出達到最大。  * 只依據右側信號而改變調制,並調整半固定音量 VR1 以便使第1 聲道(CH1)之輸出成爲最小。  * 同樣只依據左側信號而改變調制,並調整半固定音量 VR1 以便使第2 聲道(CH2)之輸出成爲最小。 |
| 3 | 立體身歷聲電眼照明電平之測量 | 98 百萬赫茲<br>請參照第20圖                          |   |                   | * 調整信號發生器之輸出,並查一查立體身歷聲電<br>眼之照明電平是否在13~30分貝。  |

按:在調準時,連結於外部調頻天綫接頭之綫路軟綫天綫須除去之。

# REPLACEMENT PARTS LIST

Before you give us an order for parts, please read the following instructions without fail

- Parts written in gothic in this Replacement Parts List are always kept in stock in our department, and can therefore be shipped earlier than other
- Parts written in slender letters are not kept in stock, and will therefore be shipped later. So place an order for them separately. Disassembled parts of Sub Assembly are respectively given a suffix to

۲,

- the Ref. No. က
  - 4. Parts other than the above are not available from us.

Antes de hacernos un pedido de piezas, dígnese leer sin falta las instruc-LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

- 1. De las piezas cuyos nombres aparecen escritos con letras góticas en esta Lista de Piezas de Repuesto, tenemos surtido en nuestro departamento, y por lo tanto, podemos enviarlas antes que otras. ciones siguientes:
- De las escritas con letras más finas, no tenemos surtido, por lo que su envío se retardará. Por eso, haga el favor de hacer por separado los pedidos.
  - 3. Las piezas demontadas del Sub Assembly Ilevan respectivamente un sufijo a la Referencia No.
    - 4. No podemos proveer de piezas no mencionadas arriba.

# **LISTE DES PIECES DE RECHANGE**

Avant de nous commander des pièces, veuillez lire sans faute les instructions suivantes

- toujours en magasin dans notre section, et pourront donc s'expédier plus vite que les autres pièces. 1. Les pièces écrites en majuscule dans cette Liste de rechange sont
  - Les pièces écrites en minisules ne sont pas en magasin, et s'expédieront plus tard. Passez-nous donc séparément votre commande. Les pièces désassemblées du Sub Assembly ont chacune un suffixe au Ċ,
    - ო
- 4. D'autres pièces que celles montrées ci-dessus ne sont pas disponibles.

## ERSATZTEILELISTE

Bitte lesen Sie die folgende Anweisung sorgfältig, bevor Sie die Bestellung auf unsere Ersatzteile geben.

- 1. Die Ersatzteile, die in dieser Liste mit der fetten Schrift geschrieben sind, sind immer in unserer Abteilung als Vorrat befindlich, und sind daher schneller zu liefern als andere Teile.
- Die Ersatzteile in der dünnen Schrift sind nicht vorrätig und brauchen deshalb einiger Zeit bis zur Lieferung. Bitte geben Sie daher die Bestellung separat für solche Teile.
  - 3. Demontierte Teile der Unterbaugruppe sind je mit einer Zusatzzahl nach der 4. Andere Ersatzteile als die obigen Können wir nicht liefern. Referenznummer versehen

更换用零件一覧 特此說明有關更換用零件如下,以供參考。敬請在訂購之前惠豫一讀,以免發生差錯為荷。 1. 凡是在更換用零件一覧中用相字體所示者,均常備有現貨在本事業部,故此均得以較之其他零件提早裝船供應之。 2. 用細字體記明者則不然,因爲没有現貨,自然不得及時供應。 訂購時,請將上述兩者分開行之爲宜。 3. 凡是局部裝備組件所拆散的零件,各附有接尾數目字在該組件查詢號碼之 後頭。

- 一概無從供應之。 凡是上述以外的零件,

## RESISTORS

| Part No.    | ERD14VJ471      | ERD14VJ272      | ERD14VJ222      | ERD14VJ183      | ERD14VJ392      | ERD14VJ332      | ERD14VJ221      | ERD14VJ391      | ERD14VJ104             | ERD14VJ470             | ERD14TJ101V                          | ERD14VJ121      | ERD14VJ224             | ERD14TJ821V     | ERD14TJ154V     | ERD14TJ332V     | ERD14TJ391V            | ERD14TJ471V            | ERD14TJ221V     | ERD14TJ681V     | ERD14TJ222V            | ERD14TJ102V            | ERD14TJ472V            | ERD14TJ123V            | ERD14TJ563V            | ERD14TJ473V            | ERD14TJ822V            | ERD14TJ680V            | ERD14TJ474V            | ERD14TJ564V            | ERD14TJ394V     | ERD14TJ103V            | ERD14TJ820V            |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
|             | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                                | 1/4 W           | 1/4 W                  | 1/4 W           | 1/4 W           | 1/4 W           | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W           | 1/4 W           | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W                  | 1/4 W           | 1/4 W                  | 1/4 W                  |
|             | 470Ω            | 2.7 KΩ          | 2.2 K.D         | 18 K \alpha     | 3.9 K.Ω         | 3.3 K.D         | 220₽            | 390V            | 100 K \alpha           | 47 D                   | 1000                                 | 120Q            | 220 K.O.               | 820 B           | 150 K 🕰         | 3.3 K.          | 390T                   | 470Ω                   | 220B            | <b>7089</b>     | 2.2 KΩ                 | 1 KΩ                   | 4.7 K.Ω                | 12 K.                  | 56 K Q                 | 47 KΩ                  | 8.2 K.D                | 680                    | 470 K.                 | 560 K \alpha           | 390 K.D.        | 10 K.D.                | 82V                    |
| Description | Carbon Resistor | <b>Carbon Resistor</b> | <b>Carbon Resistor</b> | Carbon Resistor                      | Carbon Resistor | <b>Carbon Resistor</b> | Carbon Resistor | Carbon Resistor | Carbon Resistor | <b>Carbon Resistor</b> | <b>Carbon Resistor</b> | Carbon Resistor | Carbon Resistor | <b>Carbon Resistor</b> | Carbon Resistor | <b>Carbon Resistor</b> | <b>Carbon Resistor</b> |
|             | ÷               | :               | ÷               | :               | ÷               | :               | ÷               | :               | ÷                      | ÷                      | , 61,<br>92,<br>121,                 | :               | :                      | :               | ÷               | :               | :                      | ÷                      | :               | :               | ÷                      | :                      | :                      | :                      | :                      | :                      | :                      | ÷                      | :                      | :                      | :               | :                      | :                      |
| _           | :               | 88              | :               | ÷               | :               | :               | :               | :               | :                      | :                      | (11, 45, 50, 69, 70, 91, 103, 104, 1 | :               | :                      | :               | :               | :               | :                      | :                      | , 64            | , 59            | :                      | , 51                   | :                      | :                      | :                      | :                      | ÷                      | :                      | :                      | ÷                      | :               | :                      | :                      |
| 8           | ÷               | 87, 88          | :               | :               | :               | :               | :               | :               | :                      | ÷                      |                                      | :               | :                      | , 36            | ÷               | , 17            | :                      | , 24                   | , 23,           | , 40,           | :                      | , 26,                  | , 28                   | , 33                   | :                      | :                      | :                      | :                      | :                      | :                      | :               | 44                     | :                      |
| Ref.        | R1              | R2,             | <b>R</b> 3      | R4              | R5              | R6              | R7              | 88              | <b>R</b> 9             | R10                    | R11,<br>69,<br>10,12                 | R12             | R13                    | R14,            | R15             | R16,            | R18                    | R19,                   | R20,            | R21,            | R22                    | R25,                   | R27,                   | R29,                   | R32                    | R34                    | R35                    | R37                    | R38                    | R39                    | R41             | R42,                   | R43                    |

| VARIABLE RESISTORS | . Description Part No. | Variable Resistor 1 KΩ(B) EVL42AA00B13 | Variable Resistor 20 K $\Omega$ (D) EVCR0AU50D24 | variable Resistor 20 KΩ(A) EVCR0AU50A24 |                       | 20 KΩ (A) EVCRODU50A24 | Semi-fixed Variable Resistor | Somi-fixed Variable Desister    | 50 KQ (B) EVLTOAA00B54         |                       |                                    | CAPACITORS            | 6.00<br>1.00<br>1.00              |                        | Ceramic Capacitor 15 pr ECCD05150K | 1                        | Ceramic Capacitor            | Ceramic Capacitor $0.001 \mu F$ ECKD5102PU | 3 Ceramic Capacitor 10 pF ECCD05100F | Ceramic Capacitor 4 pF ECCD05040C | Ceramic Capacitor 180 pF | Ceramic Capacitor 7 pF | 30, 36            | Ceramic Trimmer Capacitor ECV1ZW10P12 | Ceramic Capacitor | :                       | :<br>:             | Styrol Capacitor 270 pF ECQS05271JZ | ) Ceramic Capacitor 3 pF ECCD05030C | Ceramic Capacitor 47 pF ECCD05470K | Electrolytic Capacitor 4.7 $\mu$ F ECEB10V4R7N | Styrol Capacitor 390 pF ECQS05391JZ | 57, 69 Mylar Capacitor 0.022 $\mu$ F | Electrolytic Capacitor 10 $\mu$ F |  |
|--------------------|------------------------|--|--|---|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| VARI               | No. Ref. No.           | J102 VR1                               | J122V VR2, 3                                     | J102 VR4                                | J102 VR5              |                        | J121V VR6, 7                 | 847                             |                                | J561                  |                                    |                       |                                   |                        |                                    |                          |                              | 4  | C10, 23                              | C11                               |                          | C13,                   |                   | .J121V C17                            | V C19             | J183 C21, 29            |                    |                                     | J222 C34, 39                        | J4R7 C41                           | M220 C44                                       | .J221 C46                           | .1470 C48, 56,                       | J560 C49, 50                      |  |
|                    | Part No.               | 1 K                                    | KΩ 1/4 W ERD14TJ122V                             | 1 K                                     | 1 KQ 1/4 W ERD14VJ102 | 220 1/4 W ERD14TJ220V  | 1200 1/4 W ERD14TJ121V       | 150\(\Omega\) 1/4 W ERD14TJ151V |                                | 560Ω 1/4 W ERD14TJ561 | KΩ 1/4 W ERD14TJ332V               | 220Q 1/4W ERD14TJ221V | KΩ 1/4 W ERD14TJ683V              | K.Q. 1/4 W ERD14TJ562V | 1/4 W                              |                          | KΩ 1/4 W ERD14TJ103V         | 1/4 W                                      | 1/4 W                                | 1/2 W                             |                          | <b>&gt;</b>            | 1/4 W             | 1200 1/4 W ERD14TJ121V                | 1/4 W             | 1/4 W                   | 1/4                | 1/4                                 | KΩ 1/4 W ERD14V J222                | 4.70 1/4W ERD14VJ4R7               | 22\tau 1/2 W ERC12GM220                        | 220\tau 1/4 W ERD14TJ221            | 470 1/4 W ERD14TJ470                 | 57 \mathcal{D} 1/4 W ERD14VJ560   |  |
|                    | Description            | Carbon Resistor 1 P                    | Carbon Resistor 1.2 KΩ                           | Carbon Resistor 1 P                     | Carbon Resistor 1 H   | Carbon Resistor 23     |                              | Carbon Resistor 150             | Carbon Resistor 22 K \triangle | Carbon Resistor 56    | Carbon Resistor 3.3 K \( \Omega \) | Carbon Resistor 22    | Carbon Resistor 68 K \( \Omega \) | Carbon Resistor 5.6 KΩ | •                                  | Carbon Resistor 1.8 K.Q. | Carbon Resistor 10 KΩ        |  | · ·                                  | istor                             |                          |                        | Carbon Resistor 4 | Carbon Resistor 12                    |                   | Carbon Resistor 18 K.D. | Carbon Resistor 47 |                                     | Carbon Resistor 2.2 K.D.            | Carbon Resistor 4.                 | Solid Resistor 23                              | Carbon Resistor 22                  | Carbon Resistor 4                    | Carbon Resistor 5                 |  |
|                    | Ref. No.               | R46, 47, 48, 49                        | R54  | R55                                     | R56                   | R60                    | R62                          | R63                             | R67, 68, 95, 96                | R73, 74               | R75, 76                            | R77, 78, 131          | R79, 80                           | R81, 82, 105,<br>106   | R83, 84                            | R85, 86                  | R89, 90, 93, 94,<br>107, 108 | R97. 98                                    | R99 100                              | R101. 102                         | R109, 110, 113,          | 114                    | R111, 112         | R115, 116                             | R117              | R118                    | R119, 120          | R123, 124                           | R126                                | R127                               | R128   | R132, 155                           | R157, 158                            | R159, 160                         |  |

| Part No.             | 0.001#F ECKD5102PU  | 0.01µF ECKD05103PJ<br>0.056µF ECQM05563MZ               | 100 pF ECCD05101K      |                            |                        | 270 pF ECCD05271K           |                        |   | 2SC921M                             | 2SC469R<br>2SC185A     | 2SC184R                        | 2SC920R         | 28C/10C                     | 2581/8             | 2SB324<br>(G,H,I,J,K,L) |                        |                        |                 | SC15<br>1S1211                   | 20890              | 1               | 20A90           | 0890             | TC0.09M22/1            | 181850          | 1S1850R            |                        |                        | Z                      | M5115PR         |
|----------------------|---|---|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Ref. No. Description | C137, 138, 145,<br>146, 168, 169 Geramic Capacitor<br>C139, 140, 141, | 157, 158 Ceramic Capacitor<br>C143, 144 Mylar Capacitor | C152 Ceramic Capacitor | C161, 162 Styrol Capacitor | , 165                  | C166, 167 Ceramic Capacitor |                        | TRANSISTORS                               | :                                   | Tr2 Transistor         |                                | •               | 9, 10, 11                   | :<br>:             | Tr13 Transistor         |                        |                        |                 | D1 Diode                         | :                  | D4, 9 Diode     |                 | D8, 13, 14 Diode | D15 Diode              | :               | D17 Diode          |                        | INTEGRATED PARTS       |                        | :               |
| Part No.             | ECQS05472KZ<br>ECEA16V33N<br>ECQS05122KZ                              | ECEA50V1N<br>ECQM05153MZ                                | ECEB25V3R3N            | ECQM05223MZ                | ECQM05102MZ            | ECKD14102PU                 | ECEA10V470N            | ECEA16V470N<br>ECGM05393MZB               |                                     | ECEA25V3R3N            | ECOM05102MZ                    | ECQM05273MZB    | ECQM05182MZ                 | ECAG25ER47         | ECQM05104MZ             | ECEA50VR47N            | ECEA6V33N              | ECQM05333MZB    | ECEA50V1N                        | ECQM05104MZB       | ECQM05332MZ     | ECQM05222MZ     | ECQS1181KZ       | ECEA10V1000N           | ECOM05183MZ     | ECAG25ER1          | ECEA10V470N            | ECEA16V1000N           | ECEA16V2200N           | ECOMOE422V2     |
|                      | 4700 pF<br>33⊭F<br>1200 pF  | $1\mu$ F $0.015\mu$ F                                   | 3.3 µF                 | 0.022µF                    | $0.001 \mu \mathbf{F}$ | $0.001\mu\mathbf{F}$        | 470µF                  | 470μF<br>0.039μF                          |                                     | 3.3 μF                 | 0.001./F                       | 0.027 µF        | 0.0018µF                    | 0.47 µF            | $0.1\mu\mathbf{F}$      | 0.47 ⊬F                | 33µF                   | 0.033µF         | 1 µF                             | $0.1\mu\mathbf{F}$ | 0.0033µF        | 0.0022µF        | 180 pF           | 1,000                  | 0.018"F         | 0.1µF              | 470 µF                 | 1000µF                 | $2200\mu F$            | 7. VOO 0        |
| Description          | Styrol Capacitor<br>Electrolytic Capacitor<br>Styrol Capacitor        | Electrolytic Capacitor<br>Mylar Capacitor               | Electrolytic Capacitor | Mylar Capacitor            | Mylar Capacitor        | Ceramic Capacitor           | Electrolytic Capacitor | Electrolytic Capacitor<br>Mylar Capacitor |                                     | Electrolytic Capacitor | Mylar Capacitor                | Mylar Capacitor | Myla <sub>s</sub> Capacitor | Aluminum Capacitor | Mylar Capacitor         | Electrolytic Capacitor | Electrolytic Capacitor | Mylar Capacitor | Electrolytic Capacitor           | Mylar Capacitor    | Mylar Capacitor | Mylar Capacitor | Styrol Capacitor | Flectrolytic Canacitor | Mylar Capacitor | Aluminum Capacitor | Electrolytic Capacitor | Electrolytic Capacitor | Electrolytic Capacitor |                 |
| Ref. No.             | C55, 58<br>C59, 61<br>C60   | C62   | C65, 66                | C67, 68                    | C70                    | C72                         | C75                    | C76 C77                                   | C79, 80, 81, 82,<br>91, 92, 93, 94. | 101, 102, 105,<br>106  | C83, 84, 129,<br>130, 159, 160 |                 | C87, 88                     | 06 '682            | 96 ,360                 | R97, 98                | 001 ,660               | C103, 104       | C107, 108, 109,<br>110, 135, 136 | C111, 112          | C113, 114       | C115, 116       | C117, 118        | C119, 120, 121,        | C123            | C124               | C125                   | C126, 128              | C127                   | C131, 132, 133, |

| TRANSFORMERS                |                      | SWITCHES           |                              |                       |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| lef. No. Description        | Part No.             | Ref. No. Des       | Description                  | Part No.              |
| TI FM 1st IFT               | RLI4B152             | S1 Slide Swi       | Slide Switch (R/P)           | QSS1110               |
| T2 FM 1st IFT               | RLI4B151             | S2 Rotaly Sv       | Rotaly Switch (Function)     | QSR0006               |
| T3, 5 FM 2nd IFT            | EIF10S211B           | S3 Slide Swi       | Slide Switch (AFC)           | QSS1073               |
| :                           | RL12C157             | S4 Slide Swi       | Slide Switch (Monitor)       | QSS1048T              |
| T6 AM 2nd IFT               | RL12C257             | S5 Leaf Swit       | Leaf Switch (Stop)           | QSB0174               |
| :                           | EIF10S211D           | S6 Leaf Swit       | Leaf Switch (Motor ON/OFF)   | QSB0170               |
| T8 FM Det IFT               | <b>EIF10S211E</b>    | S7 Power OF        | Power ON/OFF Switch with VR5 |                       |
| T9 AM Det IFT               | RL12C457             | S8 Slide Swi       | Slide Switch (Stereo/Mono)   | 0881080               |
| T10 19 kHz Pick up Coil     | RLM1C4               | S9 Rotaly Sv       | Rotaly Switch (Voltage)      | QSR0004               |
| T11 Doubler Coil            | RLM1C2               |                    |                              |                       |
| T12 38 kHz Oscillator Coil  | RLM1C5               | STAVA INSIGES      | O.H.                         |                       |
| T13, 14 Output Transformer  | QLA0366              |                    |                              |                       |
| T15 Oscillator Transformer  | QLB0145              | E1 Record/F        | Record/Playback Head         | QWY0108Y              |
| T16 Power Transformer       | QLP0554              | E2 Erase Head      | ead                          | WY240X or<br>QWY2106Z |
|                             |                      | E3 Speaker         |                              | EAS16P91SH            |
| SOILS                       |                      | E4 Jack Plat       | Jack Plate Assembly          | QEJ0155               |
|                             | RLA4N1               | E5 Pilot Lamp      | du                           | SVL205                |
| :                           | (ELA5N311)           | E6 1P Fuse         | 1P Fuse Holder-B             | QTF1024               |
| L2 FM Corrector Coil        | RLD4Y7<br>(ELD5A54R) | E7 Fuse 0.5A       | ¥.                           | XBA1E05NR1            |
| L3 IF Trap Coil             | RLQY11G              | E8 AC Power Cord   | er Cord                      | QFC1022               |
|                             | (ELQ5A56R)           | E9 Cord Bushing    | shing                        | QTD1126A              |
| L4 FM Local Oscillator Coll | KLU4YZ<br>(ELL5A53R) | E10 Speaker Cord   | . Cord                       | QFC2010               |
| L5 AM Ferrite Antenna       | RLF2D48              | E11 M3 Jack        |                              | QJA0115               |
|                             | (ELK125//)           | E12 Headphone Jack | one Jack                     | QJA0229               |
| :                           | ELLIOP44             | E13 Pilot Lamp     | dн                           | XAM37T400             |
| :<br>:                      | QLD2011              | E14 VU Meter       | _                            | QSL0062               |
| :                           | GLUZ012              | E15 Tuning P       | Tuning Pulley Assembly       | QXP0337               |
| :                           | ELM10S122            | E16 Dial Drur      | Dial Drum Assembly           | QEQ1115               |
|                             | QLUIOTO              | E17 Dial Drur      | Dial Drum Retainer-A         | QBJ1704               |
|                             | ULP0103              | E18 Dial Drur      | Dial Drum Retainer-B         | QBJ1705               |
| L15, 16, 17, 18 Choke Coll  | ELG3A9               | E19 Varicon Drum   | Drum                         | QTQ0006               |
|                             |                      | E20 Varicon        | Varicon Drum Cover           | QBK1133               |
| CONBINATION PARTS           |                      | E21 Dial Spring    | ing                          | QBT1365               |
| CR1 Conbination Parts       | EXAF2032471          | E22 Ferrite A      | Ferrite Antenna Assembly     | QEQ1111               |
| :<br>:                      | B3EN0101             |                    |                              |                       |
|                             |                      | _                  |                              |                       |

| Ø        |
|----------|
| L        |
| 4        |
| 7        |
| ш.       |
| Ų        |
| 3        |
| <u>U</u> |
| Ī        |
| 4        |
| Ì        |
| Ü        |
| Ũ        |
| 5        |

| MECHANICAL PARTS                   |                 |           |             |                                    |          |
|------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------------------|----------|
| Ref. No. Description               |                 | Part No.  | Ref. No.    | Description                        | Part No. |
| M1 Cassette Pressure Lever Asse    | ever Assembly   | QXL0431   | 6EM         | Stop Ring E1.5 $\phi$              | XUC15FT  |
| M2 Lever Shaft-B                   |                 | QMS1850   | M40         | Stop Lever Plate Assembly          | QXQA0013 |
| M3 Cassette Pressure Lever Spring  | ever Spring     | QBN1163   | M43         | Tape Counter                       | QDC0048S |
| M4 Screw ⊕M2.6×6                   |                 | XSN26+6   | M44         | Tape Counter Belt                  | QDB0124  |
| M5 Spring Washer SW2.6             | 6φ              | XWA26B    | M45         | Steel Ball 3/32"                   | QDK1002  |
| M6 Cassette Retainer-B             |                 | QMA1613   | M46         | Pinion Gear                        | QDG1025  |
| M7 Stop Ring E3∅                   |                 | XUC3FT    | M47         | Motor                              | QDM0972  |
| M8 Brake Spring                    |                 | QBN1088   | M47-1       | Motor Pulley Assembly              | QXP0252  |
| M9 Fiber Washer 4.2×9×0.5          | ×0.5            | QBK7005   | M48         | Flywheel Belt                      | QDB0131  |
| M10 Brake                          |                 | QBJ1381   | M49         | Take-up Lever Assembly             | QXL0432  |
| M11 Stop Ring E2.3¢                |                 | XUC23FT   | M50         | Take-up Lever Spring               | QBN1164  |
| M12 Fiber Washer 3.2×9×0.5         | ×0.5            | QB7124    | M51         | Connection Lever Spring            | QBN1089  |
| M13 Pressure Roller Lever Assembly | r Assembly      | 0XBK0020  | M52         | Flywheel Assembly                  | QXF0061  |
| M14 Pressnre Roller Lever Spring   | r Spring        | QBN1112   | M53         | Cassette Pressure Interlock Lever  | QML1973  |
| M15 Screw ⊖M2×12                   | )               | XSN2-12   | M54         | Cassette Pressure Interlock        | OBT1492M |
| M16 Screw -M2×4                    |                 | XSN2-4    | Z<br>S<br>S | Screw ⊕M2.6×10                     | XSN26+10 |
| M17 Spring Washer SW2¢             | -5              | XWA2B     | M56         | Eject Lever Spring                 | QBT1498M |
| M18 Flat Washer $2\phi$            |                 | XWG2BW    | M57         | Stop Lever Spring                  | QBT1497M |
| M19 Head Adjust Spring             |                 | QBC1103   | M58         | Play Lever Spring                  | QBT1499M |
| : :                                |                 | QBJ3141   | 62M         | Fast Forward Lever Spring          | QBT1496M |
| M21 Lock Plate Spring              |                 | QBT1500M  | M60         | Rewind Lever Spring                | QBT1495M |
| M22 Stop Lever-A Assembly          | bly             | QXLA0031  | M61         | Rewind Button Lever Spring         | QBT1494M |
| M22-1 Detection Piece              |                 | QBJ1585   | M62         | Record Lever-A Spring              | QBT1493M |
| :                                  |                 | QBN1166   | M63         | Lever Guide                        | QBJ3188  |
| :                                  |                 | XWC26BFX  | M64         | Button Lock Plate Assembly         | QXBA0033 |
| M29 Stop Ring E1.2 $\phi$          |                 | XUC12FT   | M65         | Fast Forward Lever Assembly        | QXL0340  |
| M30 Tetoron Washer 2.1×4×0.3       | × <b>4</b> ×0.3 | QBJ3103   | M66         | Fast Forward Lever-2 Assembly      | QXL0341  |
| M31 Take-up Reel Table Assembly    | Assembly        | QXP0251   | M67         | Rewind Gear Shaft                  | QMS1563  |
| M32 Take-up Reel Table Shaft       | Shaft           | QSP0255   | M68         | Gear Lever Spring                  | QBN1084  |
| M33 Supply Reel Table Assembly     | ssembly         | QXP A0004 | M69         | Fast Forward Belt                  | QDB0114  |
| M34 Supply Reel Table Shaft Metal  | haft Metal      | QMB1044   | M70         | Connection Lever Assembly          | QXLA0030 |
| M35 Release Lever                  |                 | QBJ3189   | M71         | Screw ⊕M2×4                        | XSN2+4   |
| M36 Release Lever Spring           | bû              | QBT1501M  | M72         | Record Interlock Lever Assembly    | QXLA0032 |
| M37 Fast Forward Gear              |                 | QBJ1383   | M73         | Counter Connection Pulley Assembly | QXPA0004 |
| M38 Rewind Gear                    |                 | QBJ1384   | M74         | Nut N4¢                            | XNG4ES   |
|                                    |                 |           |             |                                    |          |

| Ref. No. Description   | Part No.   | Ref. No. Description  | Part No.   |
|--|--|---|--|
| M75 Fiber Washer 5.2×9×1.0 M76 Fast Forward Button Lever-A Assembly M77 Pole Collar-A M78 Play Button Lever Assembly M79 Eject Plate M80 Record Button Lever Assembly M81 Rewind Button Lever Assembly M81 Stop Button Lever Assembly M82 Stop Button Lever Assembly M83 Eject Button Lever Assembly | A Assembly       QXL0427         QBJ1393         bly       QXL0434         QMF1425         9mbly       QXL0433         embly       QXLA0029         bly       QXLA0028         embly       QXLA0028         embly       QXLA0028 | G4 Valume Knob Assembly G5 Selector Knob Assembly G6 Selector Knob-B G7 Selector Knob-A G8 Speaker Box Assembly G8-1 Back Board G8-2 Screw ⊕M3×8 G8-3 Flat Washer W3¢ | QYT0206<br>QYT0210<br>QGT2081<br>QGT2080<br>QYB0245S<br>QKS5063<br>XSN3+8FZS<br>XWG3 |
| CABINET PARTS  |  |   | NIOCOMW  |
| G1 Main Body Case Assembly G1-1 Screw ⊕PH4×10 G1-2 Flat Washer W4¢ G2 Panel Assembly   | V QYB0243<br>XSN4+10FZS<br>XWE45×8FZ<br>QYP0277S   | A1 Microphone A2 Microphone Stand A3 Cassette Tape A4 Plug Adaptor A5 Instruction Book  | WM2201N<br>WN123N<br>QFT11TCCNRA9Z<br>QJP0603S<br>QQT1447                            |
| G2-1 Lid Spring-L<br>G2-2 Lid Spring-R   | QBN1170<br>QBN1171   | PACKINGS  |  |
| G2-3 Tapping Screw ⊕3×8  | XTN3+8   | P1 Inner Packing  | QPN2351  |
| G2-4 Lock Lever Pressure   | QK115/4<br>QBT1504M  | P2 Inner Cushion-A  | QPN2319  |
| :  | QKT1573  | P4 Inner Cushion-C  | QPN2320<br>QPN2297   |
| :  | QKT1510S   | P5 Inner Cushion-D  | QPN2298  |
| G2-9 Lid Shatt   | QMS1858  | P6 Spacer   | QPN2349  |
|  | QYA0122  | :   | QPN2350  |
| :  |  | PS Dust Cover P9 Accessory Bag  | XZB60×50A05<br>QFV0047   |
| G3.2 Erase Safety Metal Spring   | g QBN1204  |   |  |


# **ELECTRICAL PARTS LOCATION**


UBICACION DE LAS PIEZAS ELECTRICAS


# EMPLACEMENT DES PIECES ELECTRIQUES

LAGE DER ELEKTRISCHEN TEILE

電氣零件的位置








# **EXPLODED VIEWS**


DIAGRAMA FRACCIONARIO DE CONJUNTO

VUES ECLATEES

DARSTELLUNG IN AUSEINANDERGEZOGENER ANORDUNUNG

立體影像







# **CIRCUIT BOARD**

TABLERO DE CIRCUITOS **PLAQUES DE CIRCUITS** 

SCHALTTAFEL



# RF CIRCUIT BOARD



### NOTE:

The circuit shown in red on the conductor side is Values indicated in \_\_\_\_ are DC voltages between

Numerals show values of voltage at.....

1...Recording, 2...Playback, 3...FM, and 4...A

El circuito indicado en rojo en al parte del cono Las cantidades indicadas en \_\_\_\_ son los voltaje las piezas eléctricas.

Los números muestran las cantidades de voltaje 1...Recording (Grabación), 2...Playback (Rep

## 4...AM, respectivamente.

### NOTE:

Le circuit indiqué en rouge du côté du fil de lig Les valeurs indiquées dans les cadres \_\_\_\_ so continu entre le châssis et les pièces électrique Les numéros indiquent les valeurs du voltage a


1...Recording (L'enregistrement), 2...Playbac 4...AM, respectivement.

# CIRCUIT BOARD


TABLERO DE CIRCUITOS

PLAQUES DE CIRCUITS

SCHALTTAFEL



## RF CIRCUIT BOARD



The circuit shown in red on the conductor side is Values indicated in \_\_\_\_\_ are DC voltages between

Numerals show values of voltage at...


1...Recording, 2...Playback, 3...FM, and 4...A

El circuito indicado en rojo en al parte del con-Las cantidades indicadas en son los voltaje las piezas eléctricas.


Los números muestran las cantidades de voltaje 1...Recording (Grabación), 2...Playback (Rep 4...AM, respectivamente.

## NOTE:

Le circuit indiqué en rouge du côté du fil de lig Les valeurs indiquées dans les cadres 50 continu entre le châssis et les pièces électriques Les numéros indiquent les valeurs du voltage a 1...Recording (L'enregistrement), 2...Playbac 4...AM, respectivement.



## RF CIRCUIT BOARD



The circuit shown in red on the conductor side is B circuit. Values indicated in \_\_\_\_ are DC voltages between the chassis and electrical

Numerals show values of voltage at....

1...Recording, 2...Playback, 3...FM, and 4...AM, respectively.

El circuito indicado en rojo en al parte del conductor es el circuito B. Las cantidades indicadas en son los voltajes en C.C. entre el chasis y

Los números muestran las cantidades de voltaje a

1...Recording (Grabación), 2...Playback (Reproducción), 3...FM, y

4...AM, respectivamente.

## NOTE:

Le circuit indiqué en rouge du côté du fil de ligne est le circuit B.

Les valeurs indiquées dans les cadres \_\_\_\_ sont les voltages en courant continu entre le châssis et les pièces électriques.

Les numéros indiquent les valeurs du voltage aux points suivants:

1...Recording (L'enregistrement), 2...Playback (Lecture), 3...FM, et 4...AM, respectivement.

### ACHTUNG:

Die auf Konduktorseite in rot gezeigte Schaltung ist die B Schaltung. Bei den in \_\_\_\_\_ angegebenen Werten handelt es Sich um Gleichstromspannung zwischen dem Chassis und elektrischen Teilen.

- Die Nummern zeigen den Wert der Spannung folgendermaßen:


  1...Recording (Aufnahme), 2...Playback (Wiedergabe), 3...FM (UKW), 4...AM (MW).
- 按:

導體側上呈紅色電路爲 B 電路。


一一中所示數值爲台架和電氣零件之間的直流電壓。

數字部分各表示各種狀態下的電壓值,如下:

1...録音, 2...放音, 3...調頻, 4...調幅。



## RF CIRCUIT BOARD



The circuit shown in red on the conductor side is B circuit. Values indicated in \_\_\_\_ are DC voltages between the chassis and electrical

Numerals show values of voltage at.....

1...Recording, 2...Playback, 3...FM, and 4...AM, respectively.

El circuito indicado en rojo en al parte del conductor es el circuito B. Las cantidades indicadas en \_\_\_ son los voltajes en C.C. entre el chasis y

Los números muestran las cantidades de voltaje a

1...Recording (Grabación), 2...Playback (Reproducción), 3...FM, y

4...AM, respectivamente.

## NOTE:

Le circuit indiqué en rouge du côté du fil de ligne est le circuit B.

Les valeurs indiquées dans les cadres \_\_\_\_ sont les voltages en courant continu entre le châssis et les pièces électriques.

Les numéros indiquent les valeurs du voltage aux points suivants:

1...Recording (L'enregistrement), 2...Playback (Lecture), 3...FM, et 4...AM, respectivement.

### ACHTUNG:

Die auf Konduktorseite in rot gezeigte Schaltung ist die B Schaltung. Bei den in angegebenen Werten handelt es Sich um Gleichstromspannung zwischen dem Chassis und elektrischen Teilen.

Die Nummern zeigen den Wert der Spannung folgendermaßen:

1...Recording (Aufnahme), 2...Playback (Wiedergabe), 3...FM (UKW), 4...AM (MW).

導體側上呈紅色電路爲 B 電路。

── 中所示數值爲台架和電氣零件之間的直流電壓。

數字部分各表示各種狀態下的電壓值, 如下:

1...録音, 2...放音, 3...調頻, 4...調幅。


# **SCHEMATIC DIAGRAM MODEL RS-253S**

DIAGRAMA ESQUEMATICO MODELO RS-253S

## **SCHEMA DU MODELE RS-253S**

SCHEMATISCHES DIAGRAMM MODELL RS-253S

原 理 圖 RS-253S型




16. Les condensateurs sont d'un microfarad ( $\mu F$ ) sauf mention con-

 Les nombres entourés d'un cercle (O) indiquent les points de contrôle du voltage. Les valeurs sont indiquées sur le tableau des

traire. P=Micro-microfarads

normes du voltage.

RECORD/ PLAYBACK/ HEAD



P=Micro-microfarads

17. Les nombres entourés d'un cercle (O) indiquent les points de contrôle du voltage. Les valeurs sont indiquées sur le tableau des

|   | TA:   |   |
|---|---|---|
| 1.  | S1-1~S1-13  | Interruptor selector de grabación/reproducción (visto en la posición PLAYBACK).   |
| 2.  | S2-1~S2-4   | Interruptor de funcionamiento (visto en la posi-  |
|   |   | ción de cinta).   |
| 3   | S3  | 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM<br>Interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) del   |
|   |   | AFC.  |
|   |   | Interruptor monitor para altavoces. Interruptor de parada.  |
|   |   | Interruptor para encender/apagar (ON/OFF) el  |
| _   |   | motor.  |
| 7.  | 5/  | Interruptor para encender/apagar (ON/OFF) la corriente (unido con VR5).   |
|   |   | Interruptor selector de estéreo/mono.   |
| 9.<br>10.   | VR1   | Interruptor selector de voltaje de C.A.  VR (resistencia variable) para ajustar la separación.  |
| 11.   | VR2, VR3  | Control de volumen.   |
|   | VR4, VR5<br>VR6. VR7  | VR (resistencia variable) para ajustar el indicador   |
|   |   | de nivel.   |
| 14.   | VR8   | VR (resistencia variable) para ajustar la corriente de borrado.   |
| 15.   |   | n en ohmios $(\Omega)$ , con $1/4$ de vatio excepto que se  |
|   | especifique diver<br>$K=1.000\Omega$ , $M=$   | samente.<br>$1.000.000\Omega$ , $(1/2) = 1/2$ vatio   |
| 16.   | Excepto que se  | especifique diversamente, los capacitadores son   |
|   | microfaradios (µ<br>P=Micromicrofa  |   |
| 17.   | Los números inc   | ludos dentro de un círculo (O), indican los puntos  |
|   |   | isar para el voltaje.<br>n indicados en la tabla de voltaje.  |
| NC  | Dos valores estat   | in indicados en la tabla de voltaje.  |
|   |   | Record/playback selector (shown in playback   |
|   |   | position).  |
|   |   | Function switch (shown in tape position).  1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM   |
|   |   | AFC ON/OFF switch.  |
| 5.  | \$5-1, \$5-2  | Speaker monitor switch.<br>Stop switch.   |
| 6.  | S6  | Motor ON/OFF switch.  |
|   |   | Power ON/OFF switch (coupled with VR5). Stereo/mono selector switch.  |
| 9.  | S9  | AC voltage selector switch.   |
|   |   | Separation adjustment VR.<br>Volume control VR.   |
| 12.   | VR4, VR5  | Tone control VR.  |
|   |   | Level indicator adjustment VR.<br>Erase current adjustment VR.  |
|   | Resistors are ohm   | is $(\Omega)$ , $1/4$ watt unless specified otherwise.  |
| 16.   | $K = 1.000 \Omega, M =$   | $1,000,000\Omega$ , $(1/2)=1/2$ watt  |
|   | Capacitors are m  |   |
|   | P=Micromicrofar   | icrofarads ( $\mu$ F) unless specified otherwise.<br>ads  |
|   | P=Micromicrofar<br>Encircled number   | icrofarads (μF) unless specified otherwise.   |
| 17.   | P=Micromicrofar<br>Encircled number   | icrofarads ( $\mu$ F) unless specified otherwise.<br>ads<br>is ( $\bigcirc$ ) show the checkpoints for voltage.   |
| 17.   | P=Micromicrofar<br>Encircled number<br>The values are m<br>CHTUNG:  | icrofarads (µF) unless specified otherwise.  ads s (○) show the checkpoints for voltage.  arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-  |
| 17.<br>AC<br>1.   | P=Micromicrofar<br>Encircled number<br>The values are m<br>CHTUNG:<br>S1-1~S1-13  | icrofarads (µF) unless specified otherwise. aad(s) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet).   |
| 17.<br>AC<br>1.<br>2.   | P=Micromicrofar Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4  | icrofarads (µF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM   |
| 17.<br>A(<br>1.<br>2.<br>3.   | P=Micromicrofar Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3   | icrofarads (µF) unless specified otherwise. aads s (△) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter.   |
| 17. A(1. 2. 3. 4. 5.  | P = Micromicrofar Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3   | icrofarads (µF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY- BACK Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter.  |
| 17. A(1. 2. 3. 4. 5. 6.   | P = Micromicrofar Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6  | icrofarads (µF) unless specified otherwise. aads s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter).   |
| 17. A(1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.  | P=Micromicrofar Encircled number The values are m CHTUNG: S1·1∼S1·13 S2·1∼S2·4 S3 S4·1, S4·2 S5·1, S5·2 S6 S7   | icrofarads (µF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter) (gekoppelt mit VR5).   |
| 17. A(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.   | P=Micromicrofar Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8  | icrofarads (µF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stereo/Mono (Auswählschalter).  |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   | P=Micromicrofar Encircled number The values are m PHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1   | icrofarads (µF) unless specified otherwise.  adds s (○) show the checkpoints for voltage.  arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY- BACK-Stellung abgebildet).  Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung).  1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM  AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter.  Lautsprechermonitor (Schalter).  Stopschalter.  Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter).  Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter).  Steron/Mono (Auswählschalter).  Wechselstromspannungswählschalter.  Trennungseinstellungs ∨R.  |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3   | icrofarads (µF) unless specified otherwise. ads s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Wechselstromspannungswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR.  |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7  S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR4, VR5 VR6, VR7   | icrofarads (µF) unless specified otherwise.  ads  s (○) show the checkpoints for voltage.  arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet).  Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung).  1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM  AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter.  Lautsprechermonitor (Schalter).  Stopschalter.  Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter).  Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter).  Stereo/Mono (Auswählschalter).  Wechselstromspannungswählschalter.  Trennungseinstellungs-VR.  Lautstärkeregler-VR.  Klangregler-VR.  Klangregler-VR.  Niveauanzeigereinstellungs-VR.   |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1∼S1-13 S2-1∼S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8   | icrofarads (µF) unless specified otherwise. ads s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Luutstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR.   |
| 17. A( 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben.   | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (Ο) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-   |
| 17. A(1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.  | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5. VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. K=1.000 Ω, M=  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter) (gekoppelt mit VR5). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-1.000.000Ω, (1/2) =1/2 Watt  |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. K=1.000, M= Kondensatoren geben.  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (Ο) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stropschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter) (gekoppelt mit VR5). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange- 1.000.000Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders ange-  |
| 17. A(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.   | P=Mikromicrofar Encircled number Encircled number Encircled number Encircled number S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. W=1000Ω, M= Kondensatoren geben. P=Mikromikrof   | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkereigter-VR. Klangreigter-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-1.000.000Ω, (1/2) =1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders ange-farad   |
| 17. A(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1∼S1-13 S2-1∼S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. K=1.000 Ω, M= Kondensatoren geben, M=Mikromikrol Eingekreiste Za Einigekreiste Za   | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (Ο) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stropschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter) (gekoppelt mit VR5). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange- 1.000.000Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders ange-  |
| 17. A( 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR4, VR5 VR4, VR5 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. K=1.000Ω, M= Kondensatoren geben. P=Mikromikrof Eingekreiste Za Spannung. Die Spannung angege  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (Ο) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-l. 1.000,000Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders ange-farad hlen (Ο) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und  |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m CHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. P=Mikromikrof Eingekreiste Za Spannung angeg :  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Storm ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Storm ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Storm ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregier-VR. Klangregier-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange- 1.000,000Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders ange- farad hlen (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und  |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按 1.  | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7  S8 S9 W1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. P=Mikromikrol Eingekreiste Za Spannung Die Spannung anger : S1-1~S1-13  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-1.000.000Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders angefarad hlen (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und geben.  48 · 放音 選擇時間 (示於放音位置) 機能時間 (示於放音位置) 機能時間 (示於放音位置) 機能時間 (示於数音位置)   |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按 1. 2.   | P=Micromicrofar Encircled number The values are m 2HTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. K=1.000 Ω, M= Kondensatoren geben. P=Mikromikrof Eingekreiste Za Spannung angeg S1-1~S1-13 S2-1~S2-4  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders angeland hilm (□), zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und geben.   \$\dar{\partial}{\partial}\$ \times |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按 1. 2. 3.  | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1·1~S1·13  S2·1~S2·4  S3 S4·1, S4·2 S5·1, S5·2 S6 S7  S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR6 Widerstandwert geben. E=1000Ω, M= Kondensatoren D=Mikromikron Eingekreiste Za Spannung nige; S1·1~S1·13 S2·1~S2·4 S3   | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Trennungseinstellungs VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. ein Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-farad hien (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und geben.   |
| 17. A( 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按 1. 2. 3. 4. 5.  | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. P=Mikromikrot Eingekreiste Za Spannung angeg : S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S5-1, S5-2 S5-1 S5-2 S5-1, S5-2 S5-1 S5-2 S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. 1.000.000Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders angefarad hlen (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und verte sind in der Standardliste für Strom und geben.  \$\partition \text{ Michael M       |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按 1. 2. 3. 4. 5. 6.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. K=1.000, M= Kondensatoren Eingekreise Za Spannung angege: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S5-1, S5-2 S5-1, S5-2 S5-1 S5-2 S5-1 S5-2 S5-1 S5-2 S5-1 S5-2 S5-1  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stom ON/OFF (An/Aus) (Schalter) (gekoppelt mit VR5). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-1.000.000 Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders angefarad hien (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und verte sind in der Standardliste für Strom und zeben.  \$\frac{3}{2}\$ * 放音機構圖 (示於放音位圖) 機能閱讀 (示於發音機位圖) 1唱機 2 经音機 3 测頻目動, 4 测幅目動频率换的通师問題 指要紧紧逐問問題 (特让問題 (新聞題) ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##  |
| 17. A( 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 114. 15. 16. 17. 按 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7  S8 S9 W1 VR1, VR5 VR4, VR5 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. F=Mikromikrol Eingekreiste Za Spannung. Die Spannung angeg S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S8 S9  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Steroe/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. (Auft). 1/4 Watt, wenn nicht anders angeland hien (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und veben.   \$\delta \cdot \text{ME} \text{ ME} \t |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 111. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1·1~S1·13  S2·1~S2·4  S3 S4·1, S4·2 S5·1, S5·2 S6 S7  S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. K=1.000Ω, M= Kondensatoren Engekreits Engekreits Engekreits Engekreits S1·1~S1·13 S2·1~S2·4 S3 S4·1, S4·2 S5·3 S5·1, S5·2 S5·5 S5·5 S6 S7 S8 S9 S9 S9  | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter) (gekoppelt mit VR5). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-1.000.000Ω, (1/2) = 1/2 Watt haben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders angefarad hlen (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und verte sind in der Standardliste für Strom und zeben.   \$\frac{3}{2}\$ * bis B   |
| 17. AC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 4. 15. 16. 17. 按 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.   | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. P=Mikromikron Engekreiste Za Spannung angeg : S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 S9 S9 VR1 S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 S9 VR1  | icrofarads (#F) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Understande (#F), wenn nicht anders angefarad hlen (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und Werte sind i   |
| 17. A(1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 按 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18 | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: \$1.1~\$1.13  \$2.1~\$2.4  \$3  \$4.1, \$4.2  \$5.3  \$4.1, \$4.2  \$5.5  \$6  \$7  \$8  \$9  VR1  VR2, VR3  VR4, VR5  VR6, VR7  VR8  Widerstandwert geben. K=1.000Ω, M= Kondensatoren geben. P=Mikromikrof Eingekreiste Za  \$2  \$3  \$4.1, \$4.2  \$5.1, \$5.2  \$5.3  \$4.1, \$4.2  \$5.3  \$4.1, \$4.2  \$5.5  \$5.5  \$6  \$7  \$8  \$9  VR1  VR2, VR3  VR4, VR5  VR4  VR5  VR4  VR5  VR5  VR6  VR7  VR8  VR6  VR7  VR8  VR9  VR1  VR9  VR1  VR9  VR1  VR1  VR2  VR1  VR2  VR3  VR1  VR2  VR3  VR1  VR2  VR3  VR4  VR3  VR4  VR5  VR3  VR4  VR5  VR4  VR5  VR7  VR5  VR7  VR7  VR8  VR7  VR8  VR7  VR9  VR1  VR2  VR3  VR4  VR5  VR4  VR5  VR7  VR7  VR7  VR7  VR7  VR7  VR8  VR7  VR8  VR7  VR8  VR1  VR2  VR3  VR4  VR5  VR7  VR7  VR7  VR7  VR7  VR7  VR7 | icrofarads (μF) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Storm ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs-VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. e in Ohm (Ω), 1/4 Watt, wenn nicht anders ange-1.000.000Ω, (1/2) = 1/2 Watt baben Mikrofarad (μF), wenn nicht anders angefarad hlen (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und zeben.   \$\frac{Q}{Q} \times  |
| 17. A(1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.  | P=Micromicrofar Encircled number Encircled number The values are m EHTUNG: S1-1~S1-13  S2-1~S2-4  S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7  S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 Widerstandwert geben. P=Mikromikrol Eingekreiste Za Spannung angeg S1-1~S1-13 S2-1~S2-4 S3 S4-1, S4-2 S5-1, S5-2 S6 S7 S8 S9 VR1 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8 VR9 Spannung angeg S5-1, S5-2 S6 S7 S7 S8 S9 VR1 VR2, VR3 VR4, VR5 VR6, VR7 VR8  | icrofarads (#F) unless specified otherwise. adds s (○) show the checkpoints for voltage. arked in the standard voltage chart.  Aufnahme/Wiedergabe-Wählschalter (in PLAY-BACK-Stellung abgebildet). Funktionsschalter (gezeigt in Bandstellung). 1Phono, 2Tape, 3FM Auto, 4AM AFC ON/OFF (An/Aus) Schalter. Lautsprechermonitor (Schalter). Stopschalter. Motor ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Strom ON/OFF (An/Aus) (Schalter). Stereo/Mono (Auswählschalter). Wechselstromspannungswählschalter. Trennungseinstellungs VR. Lautstärkeregler-VR. Klangregler-VR. Klangregler-VR. Niveauanzeigereinstellungs-VR. Löschstrom Einstellungs-VR. Löschstrom Understande (#F), wenn nicht anders angefarad hlen (○) zeigen die Prüfstellen für Strom und Werte sind in der Standardliste für Strom und Werte sind i   |

r = ໝໝ.cc 17. 圓形符號中的數目字 (○)表示電壓之校對點,其有關數值均列在標準電 壓表中

# STANDARD VOLTAGE CHART TABLA BASICA DE VOLTAJE **TABLEAU DES NORMES VOLTAGE** STANDARDSPANNUNGS-TABELLE

# 標準電壓表

| Check    | TA              | PE              | RA              | DIO             | Check | TA        | PE       | RA     | 010    |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------|----------|--------|--------|
| Point    | Recording       | Playback        | FM              | AM              | Point | Recording | Playback | FM     | AM     |
| 1        | AC 100~<br>250V | AC 100~<br>250V | AC 100~<br>250V | AC 100~<br>250V | 26    |           |          | - 5.6V | -6.0   |
| 2        | AC 11V          | AC 11V          | AC 11V          | AC 11V          | 20    |           |          | -0.29V | -0.3   |
| 3        | AC 8V           | AC 8V           | AC 8V           | AC 8V           | 28    |           |          | -4.75V | -5.4   |
| 4        |                 |                 | -10.9V          | -10.9V          | 29    |           |          | -5.45V | -6.1   |
| (5)      | +8.95٧          | +9.05V          | +9.47           | +9.47           | 30    |           |          | -0.31V | -0.365 |
| 6        |                 |                 | -97             | -9.35V          | 39    |           |          | -5V    | - 5.6  |
| Ø        |                 |                 | -7.3V           | -7.95٧          | 92    |           |          | - 5.7V | 6.3    |
| 8        |                 |                 | -6.0V           | -6.65V          | 33    |           |          | -0.01V | -0.01  |
| 10       |                 |                 | -4.8V           |                 | 39    |           |          | -5.4V  | -6.1   |
| •        |                 |                 | ~5.šV           |                 | 36    |           |          | -6.05V | -6.8   |
| (3)      |                 |                 | -1.02V          |                 | 36    |           |          | +9.6٧  |        |
| 14       |                 |                 | -1.5V           |                 | 39    |           |          | +9.5V  |        |
| 65       |                 |                 | -0.18V          |                 | 38    |           |          | + 9.6V |        |
| 16       |                 |                 | -4.90           |                 | 39    |           |          | +9.6٧  |        |
| •        |                 |                 | -5.5V           |                 | (2)   |           |          | +9.65V |        |
| 18       |                 |                 |                 | -0.33V          | 43    | +8.4V     |          |        |        |
| 19       |                 |                 | -4.6V           | - 5.3V          | 44    | 0         |          |        |        |
| 29       |                 |                 |                 | - 5.90          | 45    | +8.35V    |          |        |        |
| 2        |                 |                 | -4.7V           | -5.3V           | 46    | +8.35V    |          |        |        |
| <b>Ø</b> |                 |                 | - 5.4V          |                 | •     | +8.0٧     | +8.1٧    |        |        |
| 29       |                 |                 | -0.14V          | -0.24V          | 48    | + 7.05V   | + 7.15V  |        |        |
| <b>8</b> |                 |                 | -4.9V           | -5.3V           | 49    | +0.05V    | +0.05V   |        |        |

### NOTE:

All measurements are under no signal conditions with volume at minimum position.

Use M-type VTVM for AC voltage measurements and P-type VTVM for DC voltage measurements.

Ninguna medida registra de señal alguna si el volumen está al

Usese un VTVM (Voltímetro de tubo electrónico) tipo M para medir el voltaje de C.A. y un VTVM tipo P para medir el voltaje de C.C.

## NOTE:

Toutes ces mesures s'entendent sans introduction de signaux, avec le volume en position minimum.

Utiliser un VTVM (Voltmètre électronique) du type M pour la mesure du voltage CA (alternatif) et un VTVM du type P pour la mesure du voltage CD (continu).

# ACHTUNG:

Alle Angaben verstehen sich bei Funkstille mit Lautstärkeeinstellung auf Minimum.

Benutzen Sie für Wechselstrom-Spannungsmessungen Vakuumtuben-Voltmesser des Typs M und für Gleichstrom-Spannungsmessungen Vakuumtuben-Voltmesser des Typs P.

所有測量均在音量調整在最小位置的無信號條件下行之。

測量電壓上所需 VTVM (真空管電壓表), 交流電壓時爲 M 型, 直流 電壓時則爲 P 型。


# **CABINET PARTS**

PARTES DE LA CAJA

# PIECES DE CARROSSERIE

**GEHÄUSETEILE** 

機殼零件



# **COMPONENT PACKING**

EMBALAJE DE LOS COMPONENTES EMBALLAGE DES ELEMENTS VERPACKUNG DER BESTANDTEILE 組 件 包 裝

